

1904

Manual

1904 Termostat for frostsikring av rør



Trykk for å justere starttemperaturen



Trykk for å justere stopptemperaturen

Arbeidstemperaturen inkluderer høyeste respektive minimumstemperaturer:

Varmeinnstilling:

Start-Respektive stopptemperatur. Starttemperaturen skal være lavere enn stopptemperaturen. Når temperaturen er lavere enn starttemperaturen, pauses frostsikringskabelen. Så lenge som temperaturen er høyere enn stopptemperaturen, pauses frostsikringskabelen.

Kjølemodus:

Starttemperatur er høyere enn stopptemperaturen. Når den valgte temperaturen er høyere enn starttemperaturen, pauses frostsikringskabelen. Så lenge den virkelige temperaturen er lavere enn stopptemperaturen, pauses frostsikringskabelen.

Endre temperatur:

Trykk og hold ned knappene «start» + Adj samtidig i tre sekunder til «0.0» vises i displayet. Endringen start alltid ved 0.0. Bruk de her to knappene for å endre den virkelige temperaturen til -9.9 - + 0,9C.

Tilbakestille til fabrikkinnstilling:

Trykk og hold ned knappene «Stop» samtidig i 3 sekunder for å tilbakestille start-, stopptemperaturen og endringsverdien.



Vi anbefaler at du følger instruksjonene for riktig sortering av materialene og tilhørende separat avfallsinnsamling.