unidrain®



NO | RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

RENSEVEILEDNING FOR CLASSICLINE

1



HVOR OFTE SKAL VANNLÅSEN RENSES?
Vannlåsen nede i linjeavløpet skal renses jevnlig da såperester, hår o.l. setter seg fast og hoper seg opp rundt vannlåsen. unidrain® anbefaler at vannlåsen renses ca. hver 6. til 8. uke. Dette avhenger av hvor ofte badet brukes, og hvor mye hår som føres ut i avløpet.

2



LØFT RISTEN FRA AVLØPET
Risten ligger løst i rammen og kan tas opp med en finger ved hjelp av et smalt verktøy eller med kroken fra unidrain® (tilbehør).

3



DRA OPP VANNLÅSEN
Vannlåsen kan dras opp ved hjelp av en finger. Dra opp i håndtaket – vannlåsen kan sitte godt fast på grunn av smuss o.l. I dette tilfellet skal man da trykke med en finger eller en gjenstand i den ene enden av vannlåsen og samtidig dra i håndtaket øverst på vannlåsen. Lirk opp vannlåsen på denne måten.

4





RENSING AV VANNLÅSEN
Vannlåsen kan skilles ved å trekke de to delene fra hverandre. Deretter renses de to delene under varmt, rennende vann.

Det må gjerne brukes såpe, kalkfjerner og skuresvamp så lenge disse er beregnet til vanlig husholdningsbruk.

5



SAMMENSETTING AV VANNLÅSEN
Når vannlåsen er ren, settes den sammen igjen,
ved å trykke de to delene sammen. Det kommer et ”klikk” når vannlåsen er satt sammen korrekt.

Hvis vannlåsen ikke settes sammen korrekt, kan det føre til lukt fra kloakken eller gjøre at dusjvannet har vanskelig for å renne ut.

6



VANNLÅS OG RIST SETTES PÅ PLASS
Når vannlåsen er satt sammen, plasseres den i utløpshuset igjen. Selve vannlåsen skal trykkes ned i avløpet så den flukter med rennen i avløpet.
Før vannlåsen settes på plass, kan det være en fordel å smøre gummipakningen med oppvaskmiddel/såpe slik at den lettere glir på plass og er lettere å ta opp neste gang.
Til slutt legges risten tilbake.



VEDLIKEHOLD FOR CLASSICLINE

unidrain® gulvavløp bør rengjøres jevnlig. Da holder avløpssystemet lenge, fungerer optimalt og beholder sitt flotte utseende. unidrain® gulvavløp finnes i to serier: ClassicLine og HighLine. Delene til de to typene gulvavløp er laget av enten sprøytestøpt plast (polypropylen) eller børstet rustfritt stål (AISI 304).

RENGJØR RIST, AVLØPSARMATUR OG HÅRSIL

Rustfritt stål er svært holdbart hvis det blir rengjort jevnlig. Overflaten på stålet er beskyttet av en holdbar film av kromoksid. Det kan oppstå korrosjon hvis den beskyttende filmen blir skadet, for eksempel hvis det sitter urenheter på stålet. Likeledes kan sterke syrer eller kjemikalier som jod, klor, fluor eller brom hindre at oksygen får tilgang til stålet, og dermed forsvinner filmen.

Løft risten og ta hårsilen opp av avløpsarmaturen. Rengjør alle tre delene med en myk klut eller en børste dyppet i lunkent vann med oppvaskmiddel eller annen mild såpe. Ikke bruk stålull. Polér rist og armatur i samme retning som stålet er slipt. Risten kan også behandles med kalkfjerner til husholdningsbruk. Husk å følge bruksanvisningen på produktet.

RENGJØR VANNLÅSEN

Vannlåsen kan skilles ved å trekke de to delene fra hverandre. Deretter renses de to delene under varmt, rennende vann. Det må gjerne brukes såpe, kalkfjerner og skuresvamp så lenge disse er beregnet til vanlig husholdningsbruk. Husk å følge bruksanvisningen på de benyttede produktene.

PROBLEMER MED AVLØPET

Hvis gulvavløpet er rengjort, og vannet stadig ikke renner gjennom, eller det kommer vond lukt opp fra avløpet, er det tegn på at vannlåsen ikke er satt sammen korrekt. Dette skjer fordi overdelen er presset for hardt ned, eller fordi vannlåsen ikke ligger på plass i rammen. Ta vannlåsen opp, og kontroller at delene er satt sammen korrekt med ca. en fingerbreddes avstand mellom overdel og
underdel. Sett vannlåsen på plass i bunnen av utløpshuset.