1904

LEKKASJESIKRING BASIC 3/8 FDV

PRODUKTEGENSKAPER 1904 LEKKASJESIKRING BASIC 3/8»

1904 Lekkasjesikring Basic er en «plug ‘n play» lekkasjestopper som stenger av strømmen samtidig som den stenger av vannet.

Blir ofte brukt ifb. med montering av kaffemaskiner, oppvaskmaskiner etc.
Ved elektrisk tilkobling av varmtvannsberedere SKAL NEK 400 2014 paragraf 8235501 følges.
Ved nyinstallasjon av varmtvannsbereder med større effekt enn 1500W skal autorisert elektriker sørge for fast montasje.

1904 Basic strømadapter SKAL IKKE benyttes som tilkobling for varmtvannsbereder med større effekt enn 1500W.

NRF 1438189 Basic kit 3/8
består av:

- Hovedenhet
- Sensorplate som limes til gulvet
- Aktuatorventil 12 V IP-65

Løs ventil:
NRF 1455429 Aktuatorventil 3/8 basic innv og utv gjenge

AKTUATORVENTIL 12 V IP-65
Ventilen leveres i avsinkningsfri messing.

Alle 1904 lekkasjestoppere utfører selvtest hver 24 time.
Brukerveiledning:
1. Normal drift: Lampe på styringsenheten lyser grønt. Vannet er åpent
2. Ved alarm: Rød lampe på styringsenheten lyser og vannet vil normalt være stengt.
3. Ved rødt lys og ventilen er stengt: Første sjekk er lekkasje, fukt rundt sensorplate, sensorplate ligger mot metal.
   Hvis det er strømbrudd vil ventilen stenge og når strømmen er tilbake vil den åpne.
   Hvis strømuniten blir tatt ut av stikkontakt vil ventilen stenge.

Følg bruksanvisning ved montering. Enheten krever normalt lite til ingen vedlikehold.

1904

LEKKASJESIKRING FDV

Tilleggsutstyr og reservedeler:

NRF NR	BESKRIVELSE
1359493	1904 BASIC STRØMADAPTER 2.0
1360818	1904 BASIC STRØMADAPTER SD
5648697	1904 SENSORPLATE F/LEKKASJESK. 2,5 KABEL
1381929	1904 SENSORKABEL RUND IKKE AVMANTLET 10M
5648642	1904 FLAT SENSORKABEL 3 M MED LIM
5648749	1904 FLAT SENSORKABEL 10M M/LIM
5648654	1904 SPLITTKABEL FOR BASIC 30
5648644	1904 SKJØTEKABEL 5M TIL AKTUATORVENTIL
5648652	1/2 1904 AKTUATORVENTIL BASIC M/INNVGJ
1455429	3/8 1904 AKTUATORVENTIL BASIC M/INNV OG UTV GJENGE