

# 1904


## LEKKASJESIKRING FDV

### PRODUKTEGENSKAPER 1904 LEKKASJESIKRING BASIC, ADVANCED OG PREMIUM



1904 Lekkasjesikring Basic er en «plug ´n play» lekkasjestopper som stenger av strømmen samtidig som den stenger av vannet. Blir ofte ifb. med montering av kaffemaskiner, oppvaskmaskiner etc. Ved elektrisk tilkobling av varmtvannsberedere SKAL NEK 400 2014 paragraf 8235501 følges. Ved nyinstallasjon av varmtvannsbereder med større effekt enn 1500W skal autorisert elektriker sørge for fast montasje. 1904 Basic strømadapter SKAL IKKE benyttes som tilkobling for varmtvannsbereder med større effekt enn 1500W.

1904 Lekkasjesikring Advanced og Premium er trådløse og kan ha fra 5 (Advanced) opp til 20 (Premium) trådløse sensorer tilkoblet. Du vil kunne få opplysninger om eks. batteriet er tomt, om du har mistet signal, hvor det er lekkasje osv. Alt vil vises i sentralens display. Man kan også koble til dørbryter på disse.



**VIKTIG:**  
Ved kutting av sensorkabelen skal dette gjøres rett etter sensorfelt (se figur).

| Nrf Nr: |      |                                                                    |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1360815 | 1/2" | 1904 LEKKASJESIKRING BASIC INNV.GJ M/SENSORKABEL                   |
| 5648628 | 1/2" | 1904 LEKKASJESIKRING BASIC INNV.GJ M/SENSORKABEL                   |
| 1360819 | 1/2" | 1904 LEKKASJESIKRING BASIC INNV.GJ M/SENSORPLATE                   |
| 1360817 | 3/4" | 1904 LEKKASJESIKRING BASIC INNV.GJ M/SENSORKABEL                   |
| 5648629 | 3/4" | 1904 LEKKASJESIKRING BASIC INNV.GJ M/SENSORKABEL                   |
| 1438189 | 3/8" | 1904 LEKKASJESIKRING BASIC UTV.GJ M/SENSORPLATE                    |
| 5648631 | 1/2" | 1904 LEKKASJESIKR. ADVANCED TRÅDLØS M/1 SENSOR F/INNTIL 5 SENSORER |
| 5648632 | 3/4" | 1904 LEKKASJESIKR. ADVANCED TRÅDLØS M/1 SENSOR F/INNTIL 5 SENSORER |
| 5648633 | 1/2" | 1904 LEKKASJESIKR. PREMIUM TRÅDLØS M/1 SENSOR F/INNTIL 20 SENSORER |
| 5648634 | 3/4" | 1904 LEKKASJESIKR. PREMIUM TRÅDLØS M/1 SENSOR F/INNTIL 20 SENSORER |

|                                           |                             |                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Basic består av:                          | Advanced Består av          | Premium består av:         |
| - Hovedenhet                              | - Hovedsentral              | - Hovedsentral             |
| - Sensorkabel som limes/klamre til gulvet | - To sensorkabler med lim   | - Aktuatorventil 12V IP-65 |
| - Aktuatorventil 12 V IP-65               | - Trådløs sensor            | - Sensorkabel med lim      |
|                                           | - Batteri til sensor        | - Trådløs sensor           |
|                                           | - Aktuatorventil 12 V IP-65 | - Batteri til sensor       |

**AKTUATORVENTIL 12 V IP-65**  
Ventilen leveres i avsinkningsfri messing.

**Alle 1904 lekkasjestoppere utfører selvtest hver 24 time.**  
Brukerveiledning:  
1. Normal drift: Lampe på styringsenheten lyser grønt. Vannet er åpent  
2. Ved alarm: Rød lampe på styringsenheten lyser og vannet vil normalt være stengt.  
3. Ved rødt lys og ventilen er stengt: Første sjekk er lekkasje, fukt rundt sensorkabel, sensorkabel ligger mot metal.  
Hvis det er strømbrudd vil ventilen stenge og når strømmen er tilbake vil den åpne.  
Hvis strømuniten blir tatt ut av stikkontakt vil ventilen stenge.

Følg bruksanvisning ved montering. Enheten krever normalt lite til ingen vedlikehold.

## Tilleggsutstyr og reservedeler:

| NRF NR  | BESKRIVELSE                              |
|---------|------------------------------------------|
| 5648735 | 1904 BASIC STRØMADAPTER                  |
| 1359493 | 1904 BASIC STRØMADAPTER 2.0              |
| 1360818 | 1904 BASIC STRØMADAPTER SD               |
| 5648734 | 1904 ADVANCE STRØMADAPTER                |
| 5648645 | 1904 STRØMADAPTER TIL SENSOR             |
| 5648697 | 1904 SENSORPLATE F/LEKKASJESK. 2,5 KABEL |
| 1381929 | 1904 SENSORKABEL RUND IKKE AVMANTLET 10M |
| 5648642 | 1904 FLAT SENSORKABEL 3 M MED LIM        |
| 5648749 | 1904 FLAT SENSORKABEL 10M M/LIM          |
| 1399731 | 1904 SPLITTKABEL F/PREMIUM LEKKASJES.    |
| 5648643 | 1904 SPLITTKABEL 20CM HVIT F/SENSORKABEL |
| 5648654 | 1904 SPLITTKABEL FOR BASIC 30            |
| 5648644 | 1904 SKJØTEKABEL 5M TIL AKTUATORVENTIL   |
| 5648652 | 1/2 1904 AKTUATORVENTIL BASIC M/INNVGJ   |
| 5648653 | 3/4 1904 AKTUATORVENTIL BASIC M/INNVGJ   |
| 5648635 | 1/2 1904 AKTUATORVENTIL F/ADV/PREM       |
| 5648636 | 3/4 1904 AKTUATORVENTIL F/ADV/PREM       |
| 5648637 | 1 1904 AKTUATORVENTIL F/ADV/PREM         |
| 5648638 | 1904 TRÅDLØS DØRBRYTER MED BATTERI       |
| 5648639 | 1904 TRÅDLØS SENSOR FOR ADVANCED/PREMIUM |
| 5648641 | 1904 TRÅDLØS PUCK GULVSENSOR             |
| 5648736 | 1904 STYREENHET PREMIUM UTGANG TIL SD    |
| 9827289 | 2/3 AA BATTERI TIL 1904 LEKKASJESIKRING  |