

- (DK) VEDLIGEHODELSESEVJLEDNING
- (S) UNDERHÅLLSVÄGLEDNING
- (N) VEDLIKEHOLDSVEILEDNING
- (FIN) HOITO-OHJEET
- (D) PFLEGEANLEITUNG
- (NL) ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
- (GB) MAINTENANCE INSTRUCTIONS



DANSANI
DANISH BATHROOM DESIGN



DANSANI CALIDRIS VEDLIGEHOVELSESVEJLEDNING



GENEREL INFORMATION FOR ALLE OVERFLADER

Badeværelsesmøbler fra Dansani er produceret af materialer, som egner sig godt til badeværelset. Det er dog vigtigt at sørge for god ventilation og at placere møblerne i en afstand fra badekar/bruseniche, hvor direkte vandsprøjt og sæberester på møblerne undgås. Tør møblerne af, hvis der alligevel skulle komme vandstænk på, så holder møblerne sig pæne, og risikoen for skader minimeres. Dansanis møbler består hovedsageligt af spånplade eller MDF, som er belagt med forskellige overflader, som sikrer mod fugtskader. Vi gør opmærksom på, at garantien for produktet bortfalder og risikoen for fugtskader øges såfremt der foretages tilpasninger af konstruktionen og/eller designet. For pleje og vedligeholdelse henvises til følgende afsnit, som er opdelt i forhold til materiale. Er du i tvivl om materialet på dit møbel, kontakt da venligst din forhandler eller se produktinformationen i salgsmaterialet på www.dansani.dk.

RENGØRINGSVEJLEDNING TIL LAKEREDE OVERFLADER

Møbler med lakoverflade bevares bedst ved regelmæssig rengøring og ved samtidig at sikre, at pletter fjernes så hurtigt som muligt. Lak reagerer ved længerevarende kontakt med visse fedtstoffer og slibemidler, som findes i bl.a. creme og tandpasta. Vi anbefaler rengøring med en blød klud hårdt opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Til sidst tørres efter med en fugtig klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder og striber undgås. Tørre klude samt papirservietter bør undgås til møbler med lakerede overflader, da det kan ridse overfladen. Er møblet blevet ekstraordinært fedtet eller snavset, anbefaler vi følgende fremgangsmåde.

- Anvend et rengøringsmiddel i sprayform specielt egnet til badeværelser, som fjerner fedt og typisk også kalkpletter. I de fleste dagligvarebutikker kan der købes et produkt, som egner sig godt til at fjerne fedt og kalkpletter
- Rengøringsmidlet sprayeres på en fugtig, blød klud, hvorefter overfladen rengøres. Der må under ingen omstændigheder sprayeres direkte på møblet, og vi fraråder desuden, at der gnides voldsomt i lakken, da der ellers kan opstå skader

- Herefter tørres overfladen ren med en klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet. Skjolder og striber i lakken undgås herved
- Vi anbefaler, at rengøringsmidlet anvendes på lakken i maksimum 5 minutter, da mere tid kan give skader
- Se i øvrigt vejledningen på rengøringsmidlet og test evt. på et ikke synligt sted, såsom på indersiden af fronten inden anvendelse på synlige steder

Rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak, blegemiddel eller andre stærke opløsningsmidler må ikke anvendes, da de beskadiger møblerne. Møbelpolish, acetone, sprit og rensebenzin samt skuresvampe må under ingen omstændigheder anvendes.

RENGØRINGS- OG PLEJEVEJLEDNING TIL MØBLER AF OVERFINERET TRÆ

Træ er et levende materiale og kan dermed variere i farve og struktur. I takt med at træet udsættes for lys, vil farven modnes og ændre glød. En variation i struktur og farve på fronter og gavle er ikke reklamationsberettiget.

RENGØRING

Vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Møbler med strukturerede overflader rengøres bedst på langs ad strukturen for at fjerne evt. snavs. Herefter tørres efter med en fugtig klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder undgås. Til sidst fjernes overskydende vand med en blød klud. Rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak, blegemiddel eller andre stærke opløsningsmidler må ikke anvendes, da de beskadiger møblerne. Brug af møbelpolish, acetone, rensebenzin samt skuresvampe frarådes ligeledes på det kraftigste.

PLEJE

Finerede møbler fra Dansani er lakeret med fugtbestandig tokomponentlak, men nedenstående plejevejledning vil opfriske gløden i træet samt have en mættende og vandskyende effekt.

Det anbefales at behandle møblerne en til to gange om året efter behov. En farveløs vaselineolie uden hærdemiddel anvendes. Olien kan også kaldes parafinolie, men det er vigtigt, at den er farveløs.

Følgende fremgangsmåde anbefales:

- Pladen aftørres for støv med en hårdt opvredet klud, så pladen fremstår ren
- Vent 5–10 minutter så overfladen fremstår tør
- Kom olien på en bomuldsklud (den skal være godt vædet). Påfør olien i et tyndt lag med cirkulerende bevægelser, så den bliver gnedet godt ned i de åbne porer
- Lad overfladen hvile i 3-5 minutter og tør så med en tør klud, først i cirkulerende bevægelser og slut af med at tørre på langs ad årerne, så overfladen fremstår tør. Overfladen vil nu fremstå gylden
- Lad igen overfladen hvile i 5-10 minutter og tør så med husholdningspapir på langs ad årerne. Det er vigtigt, at der ikke anvendes farvede papirklude, da de kan give pletter
- Det er vigtigt, at der ikke er olierester tilbage på overfladen, da det på sigt giver en klistret overflade

SPEJLE

For spejle uden ramme anbefales rengøring med almindelige glasrens-produkter samt anvendelse af blød mikrofiberklud for optimalt resultat. Efter rengøring anbefales det at tørre spejlene grundigt af, således overskydende rester af rengøringsmiddel fjernes.

Rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak, blegemiddel eller andre stærke opløsningsmidler må ikke anvendes, da det kan ridse spejlet. Skuresvampe og papirservietter frarådes ligeledes grundet risiko for ridser.

SPEJLSKABE

Bagpladen i spejlskabe:

Til rengøring af PRIME spejlskabets bagplade med spejl anbefaler vi almindelige glasrenseprodukter samt anvendelse af blød mikrofiberklud for optimal resultat. Til rengøring af PARALLEL spejlskabets bagplade anbefaler vi en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Herefter tørres efter med en fugtig klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder undgås. Til sidst fjernes overskydende vand med en blød klud.

Rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak, blegemiddel eller andre stærke opløsningsmidler frarådes ligeledes, da disse kan ridse overfladen.

Spejlskabets øvrige flader:

Vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Efter rengøring anbefales det at tørre spejlene samt hængslerne på spejlskabet grundigt af, således overskydende rester af rengøringsmiddel fjernes. Til sidst tørres efter med en fugtig klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder og striber undgås. Rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak, blegemiddel eller andre stærke opløsningsmidler må ikke anvendes, da det kan ridse overfladen. Tørre klude, skuresvampe og papirservietter frarådes ligeledes grundet risiko for ridser.

BORDSTÅENDE PORCELÆNSVASKE

Vasken er støbt i et materiale bestående af en ler-masse tilsat kisel belagt med en glasur, som herefter brændes ved ca. 1200°C. Dermed opnås en glaseret modstandsdygtig overflade, som er nem at renholde. Kalkaflejring kan mindskes ved at rengøre vasken ofte, og vi anbefaler rengøring med almindeligt sæbevand og aftørring med ren, blød klud. Aggressive rengøringsmidler, som indeholder stærke opløsningsmidler såsom syre, klorin, ammoniak, afløbsrens, kaustisk soda eller slibemidler må under ingen omstændigheder anvendes. Skuresvampe frarådes ligeledes. Vasken må ikke udsættes for vand, der er varmere end 70°C, da glaseringen ellers vil krakelere.

SOLID SURFACE VASKE OG BORDPLADER

Solid Surface er et stærkt akrylbaseret homogent materiale med en tæt og rengøringsvenlig overflade. Kalkaflejring kan mindskes ved at rengøre vasken ofte, og vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel og derefter aftørring med ren, blød klud. Vasken må ikke udsættes for syre, ammoniak, afløbsrens eller klorin; dog kan produkter med slibemiddel og skuresvampe anvendes til rengøring ved genstridige pletter. Hvis overfladen af en eller anden årsag bliver ridset, kan den slibes med fint sandpapir med korn 1000 eller slibesvampe. Hvis området, der er slebet, fremstår blankt, kan efterfølgende slibes med korn 800, dernæst korn 600 samt efterbehandles med en blød tør klud. Start altid med korn 1000.

Vasken må ikke udsættes for vand, der er varmere end 70°C, da materialet ellers vil krakelere.

Til pleje af din solid surface vask eller bordplade anbefaler vi at anvende vores plejesæt, som både indeholder rengørings- og plejemiddel – varenr. 0192000.

GLASVASKE OG BORDPLADER

Glasvaske og -bordplader er fremstillet i et særlig krystalklart glas, der er mere farvенеutralt end almindelig floatglas på grund af mindre indhold af jernoxid. Samt er de lakeret på bagsiden. Vaskene er nemme at rengøre og overfladen er resistent overfor almindelige rengøringsmidler og kemikalier. Kalkaflejring kan mindskes ved at rengøre vasken ofte, og vi anbefaler rengøring med almindeligt sæbevand og aftørring med ren, blød klud. Ved genstridige kalkaflejring kan anvendes almindelig kalkfjerner, men følg fabrikantens anbefalede blandingsforhold. Skyl efter med rent vand og aftørring med ren, blød klud. Aggressive rengøringsmidler, som indeholder stærke opløsningsmidler såsom syre, klorin, ammoniak, afløbsrens, kaustisk soda eller slibemidler må under ingen omstændigheder anvendes. Skuresvampe frarådes ligeledes. Vasken må ikke udsættes for vand, der er varmere end 70°C, da materialet ellers vil krakelere.

Ved montering af bundventil tilrådes det at fastspænde uden brug af værktøj.

SILESTONE VASKE OG BORDPLADER

Silestone® består af mere end 90 % naturlige kvarts, som giver en modstandsdygtig og rengøringsvenlig overflade, som gør vaskene nemme at rengøre og overfladen resistent overfor almindelige rengøringsmidler og kemikalier. Kalkaflejring kan mindskes ved at rengøre vasken ofte, og vi anbefaler rengøring med almindeligt sæbevand og aftørring med ren, blød klud. Ved genstridige kalkaflejring kan anvendes almindelig kalkfjerner, men lad ikke produktet virke længere end 2 minutter. Skyl efter med rent vand og aftørring med ren, blød klud. Aggressive rengøringsmidler, som indeholder stærke opløsningsmidler såsom syre, klorin, ammoniak, afløbsrens, kaustisk soda eller slibemidler må under ingen omstændigheder anvendes. Skuresvampe frarådes ligeledes. Vasken må ikke udsættes for vand, der er varmere end 70°C, da det ødelægger overfladen.

Til pleje af din Silestone® vask eller bordplade anbefaler vi at anvende vores plejesæt, som både indeholder rengørings- og plejemiddel – varenr. 0192000.

ALUMINIUM OG ANDRE METALLER

Vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Herefter tørres efter med en fugtig blød klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder og striber undgås. Til sidst tørres overfladen med en blød mikrofiberklud. Anvend aldrig rengøringsmidler med syre, slibemiddel eller andre stærke opløsningsmidler samt skuresvampe, da det kan ødelægge overfladen. Grove kalkbelægninger kan normalt fjernes med en eddike-/vandopløsning.

SKRIDSIKKER GUMMIMÅTTE

Vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Til sidst tørres efter med en fugtig klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder og striber undgås. Tørre klude samt papirservietter bør undgås, da det kan få overfladen til at fremstå som nusset. Rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak, blegemiddel eller andre stærke opløsningsmidler må ikke anvendes. Brug af Acetone, sprit og rensebenzin frarådes ligeledes.

HVID HYNDE TIL BÆNK

Vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Er hynden ekstraordinært snavset, anbefaler vi rengøring med en blød klud opvredet i terpentint. Til sidst tørres efter med en fugtig klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder og striber undgås. Tørre klude, skuresvampe, samt papirservietter bør undgås, da det kan få overfladen til at fremstå som nusset/ridset. Rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak og blegemiddel må ikke anvendes. Brug af Acetone, sprit og rensebenzin frarådes ligeledes.

GARANTI

Hos Dansani står vi inde for vores produkter. Det er grunden til, at vi, ud over de rettigheder, som forbrugeren har gennem lovgivningen, yder yderligere produktgaranti af vores produkter og giver 10 års garanti på vores badeværelsesmøbler.

GENERELLE GARANTIBETINGELSER

Vores produkter er produceret i overensstemmelse med eksisterende standarder og krav i harmoniserede industrielle standarder.

Overflader af træ, porcelæn, solid surface, glas og Silestone® har naturlige forskelle i deres finish, som er en del af materialets karakter, og betragtes ikke som produktdefekter, hvis de bevarer den nuværende kvalitet og tolerancer i Dansani. Yderligere oplysninger findes på www.dansani.dk.

Garantien kræver, at produktet er monteret i overensstemmelse med den ved møblet vedlagte montagevejledning. Dansani er ikke ansvarlig for skader eller defekter på grund af forkert montage eller installation. Hvis produktet i modsætning til forventningerne har defekter, bedes du forsyne os med dokumentation før montering.

Installation af vand og elektriske dele skal udføres af autoriserede fagfolk og være i overensstemmelse med gældende regler. Garantien kræver, at plejevejledningen er blevet fulgt. Ingen udskiftning vil blive ydet af defekter forårsaget af ukorrekt eller utilstrækkelig vedligeholdelse, omarbejdede møbler eller usædvanlig brug.

Vær opmærksom på, at garantien ikke længere gælder, og at risikoen for fugtskader vokser, hvis der foretages justeringer af konstruktionen og/eller designet.

Vi anbefaler, at den vedlagte plejevejledning læses grundigt og følges, og du kun bruger de anbefalede rengøringsmidler for at sikre, at dine produkter er smukke i mange år.

Garantien omfatter ikke komponenter, der kræver regelmæssig vedligeholdelse, og de betragtes således som forbrugsmaterialer. Almindelige sliddele såsom drivere, hængsler, skuffeskinner, dæmpere, overløbsrosetter og forskellige lister til brusere er forbrugsmaterialer.

Garantien dækker ikke omkostninger fra tredjepart eller artikler, som ikke leveres af Dansani. Eventuelle omkostninger i forbindelse med dette skal dækkes af forsikringen for det selskab, der er ansvarligt for anlægget, eller af forbrugerens egen forsikring.

DANSANI CALIDRIS UNDERHÅLLSVÄGLEDNING



ALLMÄN INFORMATION FÖR ALLA YTOR

Badrumsmöbler från Dansani är tillverkade av material som är mycket lämpliga för badrum. Det är emellertid viktigt att se till att ventilationen är god samt att placera möblerna på ett sådant avstånd från badkaret eller duschväggar så att vattnet inte sprutar direkt på möblerna och man slipper tvålrester. Om det ändå skulle komma vattenstänk på möblerna, bör de torkas av. Då håller de sig fina och risken för skador minimeras.

Dansanis möbler består huvudsakligen av spånplatta eller MDF, som är belagd med olika ytor som skyddar mot fuktskador.

Vi gör uppmärksamma på, att garantin för produkten bortfaller och risken för fuktskador ökas om det utförs anpassningar/justeringar i konstruktionen och/eller designen. För vård och underhåll hänvisas till följande avsnitt, som är indelat efter material. Om du inte vet vilket material din möbel är gjord av, kan du kontakta din återförsäljare eller läsa produktinformationen i försäljningsmaterialet på www.dansani.se.

RENGÖRING AV LACKERADE YTOR

Möbler med lackerade ytor bevaras bäst genom regelbunden rengöring och genom att samtidigt se till, att fläckar avlägsnas så snabbt som möjligt. Lack reagerar genom långvarig kontakt med vissa fetter och slipmedel, som finns i bl.a krämer och tandkräm. Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur hårt i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Till sist torkas med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Torra trasor samt pappersservetter bör undvikas till möbler med matt- och högglansytor, eftersom det kan repa ytan. Om möbelen har blivit mycket kladdig eller smutsig, rekommenderar vi följande tillvägagångssätt.

- Använd ett rengöringsmedel i sprayform speciellt för badrum, som tar bort fett och vanligen också kalkfläckar. I de flesta dagligvarubutiker brukar man kunna köpa produkter som är lämpliga för borttagning av fett och kalkfläckar
- Rengöringsmedlet sprayas på en fuktig mjuk trasa, varefter ytan rengörs. Man får under inga omständigheter spraya direkt på möbelen, och vi avråder dessutom från att gnida

kraftigt på lacken, eftersom det kan ge fläckar och skador

- Därefter torkas ytan ren med en trasa urvriden i rent vatten för att avlägsna rengöringsmedlet. Därmed undviks fläckar och streck
- Vi rekommenderar att rengöringsmedlet används max fem minuter på lacken, eftersom längre tid kan ge skador
- Läs också anvisningarna om rengöringsmedlet och pröva eventuellt på ett ställe som inte syns, t.ex. insidan av fronten, innan det används på synliga ställen

Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom de skadar möblerna. Möbelpolish, acetone, sprit och bensin samt skursvamp får under inga omständigheter användas.

RENGÖRING OCH SKÖTSELVÅRD AV MÖBLER AV FÄRAT TRÄ

Trä är ett levande material och kan därmed variera i färg och struktur. I takt med att träet utsätts för ljus, kommer färgen att mogna och lyster kommer att förändras. Om struktur och färg på fronter och gavlar varierar, berättigar detta inte till reklamation.

RENGÖRING

Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Möbler med strukturerade ytor rengörs bäst längs med strukturen för att avlägsna eventuell smuts. Därefter eftertorkas med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Till sist torkas överflödigt vatten bort med en mjuk trasa. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom de skadar möblerna. Vi avråder dessutom bestämt från att använda möbelpolish, acetone, bensin samt skursvamp.

VÅRD

Fanerade möbler från Dansani är lackerade med fuktbeständig tvåkomponentlack, följande skötselråd kommer att återuppliva lyster i träet samt mättar träet och har en vattenavvisande effekt. Vi rekommenderar att möblerna behandlas en till två gånger om året efter behov. En färglös vaselinolja utan härdningsmedel används.

Oljan kan också kallas paraffinolja, men det viktigaste är, att den är färglös.

Följande tillvägagångssätt rekommenderas:

- Dammtorka skivan med en hårt urvriden trasa, så att den ser ren ut
- Vänta i 5–10 minuter så att ytan är torr
- Ta oljan på en bomullstuss (den ska vara väl indränkt). Stryk på oljan i ett tunt lager med roterande rörelser, så den gnids in väl i de öppna porerna
- Låt ytan vila i 3–5 minuter och torka sedan med en torr trasa, först med roterande rörelser och avslutningsvis genom att torka längs med ådrorna, så det verkar torrt på ytan. Ytan kommer nu att glänsa
- Låt ytan vila i ytterligare 5–10 minuter och torka därefter med hushållspapper längs med ådrorna. Det är viktigt att inte använda färgade papperstraror eftersom det kan ge fläckar
- Det är också viktigt att det inte finns oljerester kvar på ytan, eftersom det ger en klibbig yta

SPEGLAR

För speglar utan ram rekommenderas rengöring med vanligt glasrengöringsmedel samt användning av en mjuk microfibertrasa för optimalt resultat. Efter rengöring skall speglarna grundligt torkas av, så att kvarvarande rengöringsmedel försvinner. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom det kan repa spegeln. Vi avråder också från skursvamp och pappersservetter på grund av risken för repor. För speglar med ram är det viktigt att inte använda spritbaserade rengöringsmedel, som kan komma i kontakt med ramen. Vissa glasrengöringsmedel innehåller sprit och bör inte användas, eftersom ytan kan skadas.

Vi rekommenderar att man använder en mjuk microfibertrasa urvriden i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel och att man därefter torkar med en torr mjuk microfibertrasa.

SPEGELSKÅP

Bakstycke till spegelskåp:

Till rengöring av PRIME spegelskåpets bakstycke med spegel rekommenderar vi vanliga glasrengöringsprodukter samt användning av en mjuk microfibertrasa för bästa resultat. Till rengöring av PARALLEL spegelskåpets bakstycke rekommenderar vi en fuktig mjuk trasa urdriven i varmt vatten tillsatt ett mildt allrengöringsmedel. Efterföljande torka den med en fuktig mjuk trasa med rent vatten för att ta bort rengöringsmedlet, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks.

Spegelskåpet övriga ytor:

Vi rekommenderar rengöring med mjuk trasa som vridits ur i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Efter rengöring skall speglarna samt gångjärnen grundligt torkas av, så att kvarvarande rengöringsmedel försvinner. Till sist eftertorkas med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom det kan repa ytan. Vi avråder också från torrastraror, skursvamp och pappersservetter på grund av risken för repor.

FRISTÅENDE PORSLINSTVÄTTSTÄLL

Tvättstället är gjutet i ett material som består av en lermassa som innehåller kvarts, som därefter har bränts vid cirka 1 200 °C. Därigenom får man en glaserad motståndskraftig yta, som är lätt att hålla ren. Kalkavlagringar kan minskas genom att man rengör tvättstället ofta, och vi rekommenderar rengöring med vanlig tvål och vatten och avtorkning med en ren mjuk trasa. Aggressiva rengöringsmedel som innehåller starka lösningsmedel som syror, klor, ammoniak, propplösare, kaustiksoda eller slipmedel får under inga omständigheter användas. Vi avråder även från skursvamp. Tvättstället får inte utsättas för vatten som är varmare än 70°C, eftersom glaseringen kan krackelera.

KOMPOSIT TVÄTTSTÄLL OCH BÄNKSIVOR

Komposit är ett starkt, akrylbaserat homogent material med en tät och rengöringsvänlig yta. Kalkavlagringar kan minskas genom att man rengör tvättstället ofta, och vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmvatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel och därefter avtorkning med en ren mjuk trasa. Tvättstället bör inte utsättas för syra, ammoniak, propprensare eller klor; men produkter med slipmedel och skursvampar kan användas för rengöring av envisa fläckar. Om ytan av någon anledning har blivit repig kan den slipas med fint sandpapper med kornstorlek 1000 eller med en slipsvamp. Om området som slipats är blankt kan det efteråt slipas med kornstorlek 800, därefter kornstorlek 600 och sedan efterbehandlas med en torr och mjuk tygduk. Börja alltid med kornstorlek 1000. Tvättstället får inte utsättas för vatten som är varmare än 70°C eftersom det får materialet att krackelera.

Till skötsel av komposittvättställ eller bänkskiva så rekommenderar vi att ni använder vårt underhållsskit till komposit tvättställ och bänkskivor – artikel nummer 019200.

GLASTVÄTTSTÄLL OCH BÄNKSIVOR

Glastvättställ och glasbänkskivor är tillverkat av ett kristallklart glas, som är mera färgneutralt än vanligt floatglas på grund av mindre innehåll av järnoxid. Samt är de lackerade på baksidan. Tvättställarna är lätta att rengöra och ytan motståndskraftigt mot vanliga rengöringsmedel och kemikalier. Kalkavlagringar kan minskas genom att man rengör tvättstället ofta, och vi rekommenderar rengöring med vanlig tvål och vatten och avtorkning med en ren mjuk trasa.

Vid envisa kalkavlagringar kan vanlig kalkborttagare användas, men följ tillverkarens rekommenderade blandningsförhållanden.

Skölj med rent vatten och torka av med ren, mjuk trasa. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom det kan repa ytan. Vi avråder också från torra trasor, skursvamp och pappersservetter på grund av risken för repor. Tvättstället får inte utsättas för vatten som är varmare än 70°C eftersom det får materialet att krackelera. Vid montering av bottenventilen så råder vi att man spänner den fast utan av användning av verktyg.

SILESTONE TVÄTTSTÄLL OCH BÄNKSIVOR

Silestone® består av mera än 90 % naturliga kvarts, som ger en bestående av mer än 90% naturlig kvarts, vilket ger en resistent och rengöringsvänlig yta som gör tvättställarna lätta att rengöra och ytan resistent mot vanliga rengöringsprodukter och kemikalier. Kalkavlagringar kan minskas genom att man rengör tvättstället ofta, och vi rekommenderar rengöring med vanlig tvål och vatten och avtorkning med en ren mjuk trasa. Vid envisa kalkavlagringar kan vanlig kalkborttagare användas, men följ tillverkarens rekommenderade blandningsförhållanden. Skölj med rent vatten och torka av med ren, mjuk trasa. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom det kan repa ytan. Vi avråder också från torra trasor, skursvamp och pappersservetter på grund av risken för repor. Tvättstället får inte utsättas för vatten som är varmare än 70°C eftersom det får materialet att krackelera.

Till skötsel av Silestone® tvättställ eller bänkskiva så rekommenderar vi att ni använder vårt underhållsskit som innehåller både rengöring och underhåll – artikel nummer 019200.

ALUMINUM OCH ANDRA METALLER

Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Därefter torkas ytan med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Till sist torkas ytan med en mjuk microfibertrasa. Använd aldrig rengöringsmedel med syra, slipmedel eller andra starka lösningsmedel samt skursvamp, eftersom det kan förstöra ytan. Grova kalkbeläggningar kan normalt avlägsnas med en lösning av ättika och vatten.

HALKSÄKER GUMMIMATTA

Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Till sist eftertorkas med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Torra trasor och pappersservetter bör undvikas, eftersom det kan få ytan att se ovårdad ut. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas. Vi avråder även från användning av aceton, sprit och rengöringsbensin.

VIT BÄNKDYNA

Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Om dynan är mycket smutsig, rekommenderar vi rengöring med en blöt trasa urvriden i terpentin. Till sist eftertorka med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Torra trasor, skursvamp och pappersservetter bör undvikas, eftersom det kan få ytan att se ovårdad/repig ut. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak och blekmedel bör inte användas. Vi avråder även från användning av aceton, sprit och rengöringsbensin.

GARANTI

Hos Dansani står vi för våra produkter. Det är anledningen till att vi, utöver de rättigheter som konsumenten har genom lagstiftningen, också erbjuder ytterligare produktgaranti för våra produkter och ger 10 års garanti för våra badrumsmöbler.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR

Våra produkter produceras i överensstämmelse med existerande standarder och krav i harmoniserade industriella standarder. Ytor av trä, porslin, komposit, Silestone® och glas har naturliga avvikelser i sitt utförande, dessa utgör en del av materialets karaktär och betraktas inte som produktdefekter om de bevarar Dansanis aktuella kvalitet och toleranser. Mer information finns på www.dansani.se.

Garantin kräver att produkten monteras enligt den bifogade monteringsanvisningen. Dansani ansvarar inte för skador eller defekter som beror på felaktig montering eller installation. Om produkten har defekter och inte uppfyller förväntningarna ber vi dig att förse oss med dokumentation före monteringen. Installation av vatten och elektriska detaljer måste utföras av behörig fackman och uppfylla gällande regler.

Garantin kräver att skötselanvisningarna har följts. Inga byten medges för defekter som beror på felaktigt eller bristfälligt underhåll, modifierade möbler eller ej rekommenderad användning. Observera att garantin upphör att gälla, och att risken för fuktskador ökar, om konstruktionen och/eller designen blir föremål för justeringar.

Vi rekommenderar att du läser och följer den bifogade skötselanvisningen och endast använder de rekommenderade

rengöringsmedlen för att garantera att dina produkter håller sig vackra i många år. Garantin omfattar inte komponenter som kräver regelbundet underhåll, och de betraktas därför som förbrukningsmaterial. Normala slitdelar som drivdon, gångjärn, skenor för utdragslådor, dämpare, överfyllnadsringar och olika lister för duschmunstycken är förbrukningsmaterial. Garantin täcker inte kostnader för tredje part eller artiklar som inte levereras av Dansani. Eventuella kostnader för sådant ska täckas av försäkringen för det bolag som ansvarar för anläggningen eller av konsumentens egen försäkring.

DANSANI CALIDRIS VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

N

GENERELL INFORMASJON FOR ALLE OVERFLATER

Baderommøbler fra Dansani er produsert i materialer som egner seg godt til baderommet. Det er viktig å sørge for god ventilasjon i rommet, og at møblene plasseres i en avstand/avskjermet fra badekar/dusj, slik at direkte vannsprut og såpe-rester på møblene unngås. Tørk møblene hvis det likevel skulle komme vannsprut på dem, slik at de holder seg pene, og risikoen for skader minimeres. Dansanis møbler består hovedsaklig av sponplate eller MDF, som er belagt med forskjellige overflater som sikrer mot fuktskader. Vi gjør oppmerksom på at garantien for produktet bortfaller, og risikoen for fuktskader øker dersom det foretas tilpasninger av konstruksjonen og/eller designet. For pleie og vedlikehold henvises det til følgende avsnitt som er delt opp i forhold til materiale. Er du i tvil om materialet på ditt møbel, kontakt da vennligst din forhandler eller se produktinformasjonen i salgsmaterialet på www.dansani.no.

RENGJØRINGSVEILEDNING TIL LAKKERTE OVERFLATER

Møbler med lakkert overflate bevares best ved regelmessig rengjøring, og ved samtidig å sikre at flekker fjernes så hurtig som mulig. Lakk reagerer ved lengevarende kontakt med visse fettstoffer og slipemidler som finnes i bl.a. kremer og tannpasta. Vi anbefaler rengjøring med en myk klut hardt vridd opp i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Til slutt tørkes det med en fuktig klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder og striper. Tørre kluter og papirservietter bør unngås til møbler med matte overflater og høyglansoverflater, da det kan risse overflaten. Er møbelet blitt ekstra tilfettet eller tilsmusset, anbefaler vi følgende fremgangsmåte:

- Bruk et rengjøringsmiddel i sprayform spesielt egnet til badet, som fjerner fett og typisk også kalkflekker. I de fleste dagligvarebutikker kan det kjøpes et produkt som egner seg godt til å fjerne fett og kalkflekker
- Rengjøringsmiddelet sprayes på en fuktig myk klut, deretter rengjøres overflaten. Det må under ingen omstendigheter sprayes direkte på møbelet, og vi fraråder dessuten å gni voldsomt i lakken da det kan gi skjolder og skader

- Heretter tørkes overflaten ren med en klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet. Skjolder og striper i lakken unngås herved
- Vi anbefaler at rengjøringsmiddelet brukes på lakken i maks 5 minutter, da mer tid kan gi skader
- Se for øvrig veiledning på rengjøringsmiddelet og test evt. på et ikke synlig sted, som på innsiden av fronten, før det brukes på synlige steder

Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes, da de skader møblene. Møbel-polish, aceton, sprit, rensbensin og skuresvamper må under ingen omstendigheter brukes.

RENGJØRINGS- OG PLEIEVEILEDNING TIL MØBLER AV OVERFINERT TRE

Tre er et levende materiale og kan dermed variere i farge og struktur. I takt med at treet utsettes for lys, vil fargen modnes og endre glød. En variasjon i struktur og farge på fronter og gavler er ikke reklamasjons-berettiget.

RENGJØRING

Vi anbefaler rengjøring med en myk klut vridd opp i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Møbler med strukturerte overflater rengjøres best på langs av strukturen for å fjerne evt. smuss. Heretter tørkes de over med en fuktig klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder eller striper. Til slutt fjernes overskytende vann med en myk klut.

Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes, da de skader møblene. Bruk av møbelpolish, aceton, rensbensin samt skuresvamper frarådes også på det kraftigste.

PLEIE

Finerte møbler fra Dansani er lakkert med fuktbestandig to-komponentslakk. Nedenstående pleieveiledning vil friske opp gløden i treet samt ha en mettende og vannavstøtende effekt.

Det anbefales å behandle møblene en til to ganger i året etter behov. En fargeløs vaselinolje uten herdemiddel brukes. Oljen kan også kalles parafinolje, men det er viktig at den er fargeløs.

Følgende fremgangsmåte anbefales:

- Overflaten tørkes for støv med en hardt oppvridd klut, så den fremstår ren.
- Vent 5 – 10 min så overflaten fremstår tørr.
- Ta oljen på en bomullsklut (den skal være god og våt). Påfør oljen i et tynt lag med sirkulerende bevegelser så den blir gnidd godt ned i de åpne porene.
- La overflaten hvile i 3-5 minutter og tørk deretter med en tørr klut, først i sirkulerende bevegelser, og avslutt med å tørke på langs av årene så den fremstår tørr på overflaten. Overflaten vil nå fremstå gyllen.
- La igjen overflaten hvile i 5 – 10 min., og tørk med husholdningspapir på langs av årene. Det er viktig at det ikke brukes fargede
- papirkluter da de kan gi flekker.
- Det er viktig at det ikke er oljerester igjen på overflaten da det på sikt gir en klisset overflate.

SPEIL

For speil uten ramme anbefales rengjøring med vanlige glassrensprodukter, samt bruk av en myk mikrofiberklut for optimalt resultat. Etter rengjøring anbefales det å tørke grundig av speil, slik at overskytende rester av rengjøringsmiddel fjernes. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes da det kan ripe speilet. Skuresvamber og papirservietter frarådes også grunnet risiko for riper.

SPEILSKAP

Bakplaten i speilskap:

Til rengjøring av PRIME speilskapets bakplate med speil anbefaler vi alminnelige glassrenseprodukter samt at det benyttes en myk mikrofiberklut for optimalt resultat. Til rengjøring av PARALLEL speilskapets bakplate anbefaler vi en myk klut vridd opp i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Deretter tørkes over med en fuktig klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så skjolder unngås. Til sist fjernes overskytende vann med en myk klut. Rengjøringsmidler med

slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler frarådes likeså, da disse kan ripe overflaten. Speilskapets øvrige flater:

Vi anbefaler rengjøring med en myk klut vridd i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Etter rengjøring anbefales det å tørke grundig av speil samt hengsler på speilskapet, slik at overskytende rester av rengjøringsmiddel fjernes. Til slutt tørkes den med en fuktig klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet slik at man unngår skjolder og striper. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes da det kan ripe overflaten. Tørre kluter, skuresvamber og papirservietter frarådes også grunnet risiko for riper.

BORDSTÅENDE PORSELENSSERVANTER

Servanten er støpt i et materiale bestående av leirmasse tilsatt kisel og belagt med en glasur som deretter brennes ved ca. 1200°C. Dermed oppnås en glasert motstandsdyktig overflate som er lett å holde ren. Kalkavleiringer kan minskes ved å rengjøre servanten ofte, og vi anbefaler rengjøring med alminnelig såpevann og tørking med ren myk klut. Aggressive rengjøringsmidler som inneholder sterke oppløsningsmidler som syre, klor, ammoniakk, avløpsrens, kaustisk soda eller slipemidler må under ingen omstendigheter brukes. Skuresvamber frarådes også. Servanten må ikke utsettes for vann som er varmere enn 70°C da glaseringen ellers kan krakelere.

KOMPOSITT SERVANTER OG BENKEPLATER

Kompositt er et sterkt akrylbasert homogent materiale, med en tett og rengjøringsvennlig overflate. Kalkavleiringer kan minskes ved å rengjøre servanten ofte. Vi anbefaler rengjøring med en myk klut vridd opp i varmt vann tilsatt mildt universalrengjøringsmiddel, og deretter tørking med en ren myk klut. Servanten må ikke utsettes for syre, ammoniakk, avløpsrens eller klor. Skuresvamber og produkter med slipemiddel kan brukes til rengjøring av gjenstridige flekker. Hvis overflaten av en eller annen grunn er blitt ripet, kan den slipes ned igjen med fint sandpapir med korn 1000 eller slipesvamber. Dersom det behandlede området fremstår som blankt, kan det slipes med korn 800, fulgt av korn 600 og til slutt etterbehandles med en myk, tørr klut. Start alltid med korn 1000. Servanten må ikke utsettes for vann som er varmere enn 70°C, da det kan føre til at materialet krakelerer.

Til pleie av din kompositt servant eller benkeplate anbefaler vi at anvende vårt pleiesett, som både inneholder rengjørings- og pleiemiddel – varenr. 0192000.

GLASSERVANTER OG BENKEPLATER

Glasservanter og -benkeplater er produsert i et særlig krystallklart glass, som er mer fargenøytralt enn alminnelig floatglass på grunn av lavere innhold av jernoksid, samt er de lakkert på baksiden. Servantene er enkle å rengjøre og overflaten er resistent overfor alminnelige rengjøringsmidler og kjemikalier. Kalkavleiringer kan minskes ved å rengjøre servanten ofte, og vi anbefaler rengjøring med alminnelig såpevann, og tørking med en ren, myk klut. Ved gjenstridige kalkavleiringer kan det benyttes alminnelig kalkfjerner, men følg fabrikantens anbefalte blandingsforhold. Skyll etter med rent vann og tørk av med en ren, myk klut. Aggressive rengjøringsmidler, som inneholder sterke oppløsningsmidler som syre, klorin, ammoniakk, avløpsrens, kaustisk soda eller slipemidler må under ingen omstendighet benyttes. Skuresvamber frarådes også. Servanten må ikke utsettes for vann som er varmere enn 70°C, da det kan føre til at materialet krakelerer. Bunnventilen må ikke strammes for hardt. Bruk IKKE verktøy til fastspenning.

SILESTONE SERVANTER OG BENKEPLATER

Silestone® består av mer enn 90 % naturlig kvarts, som gir en motstandsdyktig og rengjøringsvennlig overflate, som gjør servantene enkle å rengjøre og overflaten resistent overfor alminnelige rengjøringsmidler og kjemikalier. Kalkavleiringer kan minskes ved å rengjøre servanten ofte, og vi anbefaler rengjøring med alminnelig såpevann og tørking med en ren, myk klut. Ved gjenstridige kalkavleiringer kan det benyttes alminnelig kalkfjerner, men lad ikke produktet virke lenger enn 2 minutter. Skyll etter med rent vann og tørk av med en ren, myk klut. Aggressive rengjøringsmidler, som inneholder sterke oppløsningsmidler som syre, klorin, ammoniakk, avløpsrens, kaustisk soda eller slipemidler må under ingen omstendighet benyttes. Skuresvamber frarådes også. Servanten må ikke utsettes for vann som er varmere enn 70°C, da det kan ødelegge overflaten.

Til pleie av din Silestone® servant eller benkeplate anbefaler vi at anvende vårt pleiesett, som både inneholder rengjørings- og pleiemiddel – varenr. 0192000.

ALUMINUM OG ANDRE METALLER

Vi anbefaler rengjøring med en myk klut oppvridd i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Deretter tørkes det med en fuktig myk klut oppvridd i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder eller striper. Til slutt tørkes overflaten med en myk mikrofiberklut. Bruk aldri rengjøringsmidler med syre, slipemidler eller andre sterke oppløsningsmidler samt skuresvamber da det kan ødelegge overflaten. Grove kalkavleiringer kan normalt fjernes med en eddik-/vannoppløsning.

GLISIKKER GUMMIMATTE

Vi anbefaler rengjøring med en myk klut oppvridd i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Til slutt tørkes det med en fuktig klut vridt opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet slik at man unngår skjolder og striper. Tørre kluter og papirservietter bør unngås da det kan få overflaten til å se skitten ut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes. Bruk av aceton, sprit og rensebensin frarådes også.

HVIT PUTE TIL BENK

Vi anbefaler rengjøring med en myk klut oppvridd i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Er puten ekstraordinært skitten, anbefaler vi rengjøring med en myk klut vridt opp i terpentin. Til slutt tørkes den med en fuktig klut vridt opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet slik at man unngår skjolder og striper. Tørre kluter, skuresvamber og papirservietter bør unngås da det kan få overflaten til å se skitten eller ripete ut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk og blekemiddel må ikke brukes. Bruk av aceton, sprit og rensebensin frarådes også.

GARANTI

Hos Dansani står vi for produktene våre. Det er grunnen til at vi, gir en ytterligere produktgaranti i tillegg til forbrukernes lovfestede rettigheter. Du får 10 års garanti på baderooms-møblene våre.

GENERELLE GARANTIBETINGELSER

Produktene våre er produsert i overensstemmelse med eksisterende standarder og krav i harmoniserte, industrielle standarder.

Overflater av tre, porselen, kompositt, glass og Silestone® har naturlige forskjeller i finishen. Det er en del av materialets karakter, og regnes ikke som produktdefekter dersom de bevarer den nåværende kvalitet og toleransene i Dansani. Ytterligere opplysninger finner du på www.dansani.no.

Garantien krever at produktet er montert i overensstemmelse med vedlagte monteringsveiledning. Dansani er ikke ansvarlig for skader eller defekter grunnet feil montering eller installasjon. Dersom produktet likevel har defekter, ber vi om at du gir oss dokumentasjon før montering. Installasjon av vann og elektrisitet skal utføres av autoriserte fagfolk og være i overensstemmelse med gjeldende regler.

Garantien krever at anbefalingene for stell og pleie er blitt fulgt. Ingen utskiftninger vil bli gjort av defekter som er forårsaket av feil eller utilstrekkelig vedlikehold, ombygging av møbler eller uvanlig bruk.

Vær oppmerksom at garantien ikke gjelder, samt at risikoen for fuktskader øker, dersom det gjøres justeringer av konstruksjonen og/eller designet. Vi anbefaler at de vedlagte anbefalingene for stell og pleie blir lest grundig og fulgt. Bruk kun de anbefalte vaskemidlene for å sikre at produktene dine holder seg fine i mange år.

Garantien omfatter ikke komponenter som krever regelmessig vedlikehold. De betraktes som forbruksmaterialer.

Vanlige slidedeler, som drivere, hengsler, skuffeskinner, dempere, overløpsrosetter og forskjellige lister til dusjer, er forbruksmaterialer.

Garantien dekker ikke omkostninger fra tredjepart eller varer som ikke leveres av Dansani. Eventuelle omkostninger i forbindelse med dette skal dekkes av forsikringen til det selskapet som er ansvarlig for anlegget, eller av forbrukerens egen forsikring.



DANSANI CALIDRIS HOITO-OHJEET



PERUSTIETOJA KOSKIEN KAIKKIA PINTOJA

Dansanin kylpyhuonekalusteet on valmistettu kylpyhuoneeseen soveltuvista materiaaleista. Kylpyhuoneessa tulee kuitenkin olla kunnollinen ilmanvaihto, ja kalusteet tulee sijoittaa niin, että vältetään veden ja saippuan roiskuminen kylpyammeesta/suihkusta kalusteisiin. Kuivaa aina välittömästi mahdolliset vesiroiskeet kalusteista, niin ne säilyvät siisteinä ja välttyvät vaurioilta. Dansanin kalusteet ovat pääosin kalustelevyä tai MDF-levyä, joka on päällystetty erilaisin kosteudelta suojaavin pinnoin. Tuotetakuu ei ole voimassa, jos tuotteeseen tai sen rakenteeseen tehdään muutoksia. Muutokset lisäävät myös kosteusvaurioiden riskiä. Alla on esitetty hoito- ja kunnossapito-ohjeita eri materiaaleille. Jos et ole varma kalusteesi materiaalista, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai katso kalusteiden tuotetiedot osoitteessa www.dansani.fi.

MAALATTUJEN PINTOJEN PUHDISTUSOHJEET

Lakutat pinnat pysyvät kunnossa säännöllisellä puhdistuksella ja poistamalla tahrat mahdollisimman nopeasti. Lakka reagoi pitkäkestoiseen kontaktiin tiettyjen rasvojen ja hankausaineiden kanssa, joita on esim. voiteissa ja hammastahnoissa. Suosittelemme puhdistamista pehmeällä liinalla ja lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Kierrä liina mahdollisimman kuivaksi ennen pyyhkimistä. Poista lopuksi pesuaineen jättämät jäljet pyyhkimällä pelkällä vedellä kostutella liinalla. Mattapintaisia tai kiiltäviä kalusteita ei saa pyyhkiä kuivalla liinalla tai paperilla, sillä se saattaa naarmuttaa pintaa. Jos kaluste on poikkeuksellisen rasvainen tai likainen, suosittelemme seuraavaa toimintatapaa.

- Käytä erityisesti kylpyhuoneisiin tarkoitettua puhdistusainetta, joka poistaa rasvaa ja kalkkitahroja. Useimmista päivittäistavarakaupoista voi ostaa rasva- ja kalkkitahroihin soveltuvia tuotteita.
- Ruiskuta puhdistusainetta kosteaan, pehmeään liinaan ja pyyhi likainen pinta. Puhdistusainetta ei saa missään tapauksessa ruiskuttaa suoraan kalusteeseen emmekä myöskään suosittele pinnan voimakasta hankaamista, sillä se saattaa vaurioittaa pintaa.

- Pyyhi lopuksi pinta puhtaaksi pelkällä vedellä kostutetulla, nihkeällä liinalla. Näin ei maalattuun pintaan jää läiskä eikä jälkiä.
- Suosittelemme, että puhdistusaineen annetaan vaikuttaa enint. 5 minuuttia, ettei se ehdi vaurioittaa pintaa.
- Tarkista myös puhdistusaineessa olevat käyttöohjeet ja testaa tuotetta tarvittaessa huomaamattomaan paikkaan kuten oven sisäpintaan.

Hankausaineita, ammoniakkaa tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusaineita tai muita väkeviä liuottimia ei saa käyttää, sillä ne vaurioittavat kalusteita. Kalusteiden kiillotusaineita, asetonia, spritiä, puhdistettua bensiiniä, rakeisia puhdistusaineita tai hankaussinetä hankaussientä ei saa käyttää missään tapauksessa.

MASSIIVIPUISTEN TAI PINTAVIILUTETTUJEN KALUSTEIDEN PUHDISTUS- JA HOITO-OHJEET

Puu on elävä materiaali, joten sen väri ja pintarakenne saattavat vaihdella. Väri kypsyä ja sen hehku muuttuu puun altistuessa valolle. Kalusteiden etuosien ja päätyjen rakenteen tai värin muutokset eivät oikeuta reklamointiin.

PUHDISTUS

Suosittelme puhdistamista pehmeällä liinalla ja lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Kierrä liina mahdollisimman kuivaksi ennen pyyhkimistä. Pintakuvioiduista kalusteista mahdollinen lika puhdistetaan kuvion suuntaisesti. Poista pesuaineen jättämät jäljet pyyhkimällä pelkällä vedellä kostutetulla liinalla. Poista lopuksi ylimääräinen vesi pehmeällä liinalla. Hankausaineita, ammoniakkaa tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusaineita tai muita väkeviä liuottimia ei saa käyttää, sillä ne vaurioittavat kalusteita. Kalusteiden puhdistamiseen ei myöskään saa käyttää kalusteiden kiillotusaineita, asetonia, puhdistettua bensiiniä tai bensiniä, hankaussientä tai rakeisia puhdistusaineita.

HOITO

Dansanin viulutetut kalusteet on lakattu kosteutta kestäväällä 2-komponenttilakalla. Seuraavat hoito-ohjeet palauttavat puun hehkun ja samalla tekevät pinnasta paremmin vettähylikivän. Suosittelemme, että kalusteet käsitellään tarpeen mukaan 1–2 kertaa vuodessa. Käsitelyyn käytetään väritöntä vaseliiniöljyä. Öljyä kutsutaan myös parafiiniöljyksi, mutta olennaista on sen värittömyys.

Toimi seuraavasti

- Pyyhi pinnalta pöly nihkeällä liinalla niin, että se näyttää puhtaalta
- Odota 5–10 min jotta pinta on täysin kuiva
- Kostuta puuvillaliina öljyllä (liinan tulee olla kunnolla kostutettu). Levitä öljyä ohut kerros pyörivin liikkein niin, että se imeytyy puun huokosiin
- Odota 3–5 min ja kuivaa sitten kuivalla liinalla, ensin pyörivin liikkein ja lopuksi pyyhi puun syiden suuntaisesti kunnes pinta näyttää kuivalta. Pinta näyttää nyt kullanväriseltä

Anna pinnan olla 5–10 min ja kuivaa sitten talouspaperilla puun syiden suuntaisesti. On tärkeää, ettei käytetä värillistä talouspaperia, sillä se saattaa tahria. Varmista, ettei pintaan jää öljyn jäämiä, sillä se tekee pinnasta pidemmän päälle tahmean.

PEILIT

Peilien puhdistukseen suosittelemme tavallisia ikkunanpesutuotteita sekä pehmeää mikrokuituliinaa. Peilien puhdistuksen jälkeen suosittelemme, että pinnat pyyhitään huolellisesti, jotta niihin ei jää pesuainejäämiä. Hankaussaineita, ammoniakkia tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusaineita tai muita väkeviä liuottimia ei saa käyttää, sillä ne saattavat naarmuttaa peiliä. Hankaussieniä tai paperiliinoja ei myöskään suositella, sillä ne saattavat naarmuttaa pintaa.

PEILIKAAPIT

Peilikaappien taustapaneeli:

Prime peilikaapin taustalevyn puhdistamiseen suosittelemme tavallisia ikkunanpesutuotteita sekä pehmeää mikrokuituliinaa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Parallel peilikaapin taustalevyn puhdistamiseen taas suosittelemme pehmeää liinaa, joka on kostutettu lämpimällä, mietoa yleispesuinetta

sisältävällä vedellä. Puhdistuksen jälkeen taustalevy tulee pyyhkiä puhtaalla, kostealla liinalla mahdollisten pesuainejäämien poistamiseksi. Tällä pyritään välttämään tahroja ja/tai raitoja sekä saavuttamaan paras lopputulos.

Muut peilikaappien pinnat:

Suosittellemme puhdistamista pehmeällä liinalla, joka on kostutettulämpimällä, mietoa yleispesuinetta sisältävällä vedellä. Peilien ja peilikaappien puhdistuksen jälkeen suosittelemme että pinnat pyyhitään huolellisesti jotta niihin ei jää pesuainejäämiä. Poista lopuksipesu-aineen jättämät jäljet pyyhkimällä pelkällä vedellä kostutetulla liinalla. Hankaussaineita, ammoniakia tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistus-aineita tai muita väkeviä liuottimia ei saa käyttää, sillä ne saattavat naarmuttaa pintaa. Samasta syystä emme myöskään suosittele kuivien liinojen, hankaussienien tai paperiliinojen käyttöä. Mikäli peilikaappi on valaistu ja/tai sisältää pistorasian, tutustukaa myös Dansanin sähköturvallisuus ohjeisiin.

POSLIINISET ALTAAT TASON PÄÄLLE

Allas on valettu savimassasta, johon on lisätty piitä. Sen pinta on lasitettu, ja se on poltettu n. 1200°C-asteessa. Näin saadaan aikaiseksi kestävä lasitettu pinta, joka on helppo pitää puhtaana. Kalkkitahrat voi estää puhdistamalla allas säännöllisesti, ja suosittelemme siihen tavallista puhdistusainetta ja vettä sekä kuivausta puhtaalla pehmeällä liinalla. Väkeviä liuottimia kuten happoa, klooria, ammoniakkia tai voimakkaasti emäksisiä puhdistusaineita, viemärinpuhdistusaineita tai hankaavia puhdistusaineita ei saa missään tapauksessa käyttää. Myöskään hankaussieniä ei saa käyttää. Altaaseen ei saa laskea yli 70°C-asteista vettä, se aiheuttaa lasitetun pinnan halkeilemistä.

SOLID SURFACE ALTAAT JA TASOT

Solid Surface on vahva akryylipohjainen homogeeninen materiaali jolla on tiheä ja puhdistus ystävällinen pinta. Kalkkitahrat voi estää puhdistamalla altaan säännöllisesti, ja suosittelemme siihen pesua pehmeällä kostealla liinalla, jossa on mietoa yleispuhdistusainetta. Kuivaa allas sen jälkeen puhtaalla pehmeällä liinalla. Tuote ei saa altistua hapoille, ammoniakille, viemärinpuhdistusaineelle tai kloorille; itsepintaisten tahrojen puhdistukseen voidaan kuitenkin käyttää hankaavia puhdistusaineita ja hankaussientä. tai voit kokeilla

puhdistaa niitä myös kosteuspyyhkeillä. Jos pinta syystä toisesta naarmuuntuu, se voidaan hioa hienojakoisella hiomapaperilla (karkeus 1000) tai hiontasienellä.

Jos hiottava alue näyttää kiiltävältä, voidaan pinta hioa karkeudella 800, sitten karkeudella 600 ja käsitellä lopuksi pehmeällä kuivalla liinalla. Aloita aina karkeudella 1000. Altaaseen ei saa joutua yli 70°C-asteista vettä, koska materiaali voi halkeilla.

Solid surface altaan tai tason kunnossapitoon suosittelemme hoitopakettiamme, joka sisältää sekä puhdistusaineen että hoi-
totuotteita, tuotekoodi 0192000.

LASIALTAAT JA TASOT

Lasialtaat ja tasot valmistetaan erityisellä kristallinkirkaalla viimeistelyllä, joka on paljon kirkkaampi normaaliin lasiin verrattuna. Tämä johtuu lasissa olevasta pienemmästä määrästä rautaoksideja. Altaat lakataan alapuolelta. Altaiden puhtaanaipito on helppoa ja pinta kestää yleisimpiä puhdistusaineita ja kemikaaleja. Kalkkitahroja voidaan vähentää puhdistamalla allasta säännöllisesti. Suosittelemme käyttämään pehmeää liinaa, joka on kostutettu lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Kuivaa puhdistuksen jälkeen allas puhtaalla, pehmeällä liinalla. Happoa, ammoniakkia, viemärinavausaineita tai klooria sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää. Altaaseen ei saa laskea yli 70°C-asteista vettä, se voi aiheuttaa tuotteen halkeilemista. Asennusvaiheessa pohjatulpan kiristämisessä ei suositella käytettävän työkaluja.

SILESTONE ALTAAT JA TASOT

Silestone® sisältää enemmän kuin 90 prosenttia luonnollista kvartsia. Tämä aikaansaa kestävän pinnan, joka on sekä helppo puhdistaa että kestää tavallisia puhdistusaineita ja kemikaaleja. Kalkkitahroja voidaan vähentää puhdistamalla allasta säännöllisesti. Suosittelemme käyttämään pehmeää liinaa, joka on kostutettu lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Vaikeisiin kalkkitahroihiin voit käyttää tavallisimpia kalkinpoist-
aineita, mutta älä jätä ainetta vaikuttamaan tuotteen pintaan 2 minuuttia pidemmäksi aikaa. Huuhdo puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, pehmeällä liinalla. Voimakkaita puhdistusaineita, jotka sisältävät vahvoja liuottimia kuten happoja, klooria, ammoniak-
kia, viemärinavausaineita, lipeäkiveä tai hankaavia ainesosia ei saa käyttää. Emme myöskään suosittele puhdistavien hankaus-
sienien käyttöä. Altaaseen ei saa laskea yli 70°C-asteista vettä, se voi aiheuttaa tuotteen halkeilemista.

Silestone® altaan tai tason kunnossapitoon suosittelemme hoitopakettiamme, joka sisältää sekä puhdistusaineen että hoi-
totuotteita, tuotekoodi 0192000.

ALUMIINI JA MUUT METALLIT

Alumiinin ja muiden metallien puhdistaminen: Suosittelemme puhdistamista pehmeällä liinalla ja lämpimällä, mietoa yleis-
pesuainetta sisältävällä vedellä. Kierrä liina mahdollisimman kuivaksi ennen pyyhkimistä. Poista pesuaineen jättämät jäljet pyyhkimällä pelkällä vedellä kostutetulla liinalla. Kuivaa lopuksi pinta pehmeällä mikrokuituliinalla. Älä koskaan käytä happoa, hankaavia aineita tai voimakkaita liuottimia sisältäviä puhdistus-
aineita tai hankaussientä, sillä ne saattavat naarmuttaa pintaa. Kalkkitahrat voi yleensä poistaa etikka-vesiseoksella.

KUMISET LIUKUESTEET

Suosittelme puhdistamista pehmeällä liinalla ja lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Poista lopuksi pe-
suaineen jättämät jäljet pyyhkimällä pelkällä vedellä kostutetulla liinalla. Vältä pyyhkimistä kuivalla liinalla tai paperilla, sillä se saattaa jättää pinnan nuhruiseksi. Hankaussaineita, ammoniakkia tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusaineita tai muita väkeviä liuottimia ei saa käyttää. Vältä myös asetonია tai puhdistettua bensiiniä.

PENKKIEN VALKOISET ISTUINTYYNYT

Suosittelme puhdistamista pehmeällä liinalla ja lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Jos tyyntä on poik-
keuksellisen likainen, suosittelemme puhdistusta pehmeällä liinalla, jossa on mineraalitärpättiä. Poista lopuksi pesuaineen jättämät jäljet pyyhkimällä pelkällä vedellä kostutetulla liinalla. Vältä kuivalla liinalla, hankaussienellä tai paperilla pyyhkimistä, sillä se saattaa jättää pinnan nuhruiseksi/naarmuiseksi. Han-
kausaineita, ammoniakkia tai valkaisuaineita sisältäviä puhdis-
tusaineita ei saa käyttää. Vältä myös asetonია tai puhdistettua bensiiniä.

TAKUU

Dansani tuntee tuotteensa. Siksi voimme kuluttajalainsäädän-
nön takaamien oikeuksien lisäksi tarjota kylpyhuonekalusteil-
lemme 10 vuoden tuotetakuun.

YLEISET TAKUUEHDOT

Tuotteemme on valmistettu voimassa olevien harmonisoitujen teollisuusstandardien ja vaatimusten mukaisesti. Puisissa, posliinisissa, solid surface, lasi ja Silestone® lasisissa pinnoissa esiintyy luontaisia eroja, jotka kuuluvat materiaalin luonteeseen. Niitä ei pidetä Dansanilla tuotevirheinä, mikäli materiaalin laatu ja toleranssit säilyvät muuttumattomina. Lisätietoja löydät osoitteesta www.dansani.fi.

Takuu edellyttää, että tuote on asennettu sen mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti. Dansani ei vastaa väärästä asennuksesta tai kokoamisesta aiheutuneista vahingoista tai vaurioista. Jos vastoin odotuksia tuotteessa on vikoja tai puutteita, toimita meille asiakirjat ennen asennusta. Vesi- ja sähköliitännät on tehtävä valtuutetun ammattilaisen toimesta voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Takuu edellyttää, että hoito-ohjeita noudatetaan. Tuotteita ei vaihdeta, jos niitä on hoidettu tai käytetty väärin tai niiden käyttötarkoitusta on muutettu.

Huomaa, että takuu raukeaa ja kosteusvaurioiden riski kasvaa, jos rakenteisiin ja/tai malliin tehdään muutoksia.

Suosittelemme lukemaan ja noudattamaan hoito-ohjeita.

Käytä vain suositeltuja puhdistusaineita, jotta tuotteet pysyvät kauniina vuosia eteenpäin.

Takuu ei kata säännöllistä huoltoa vaativia komponentteja, sillä niitä pidetään kuluvin materiaaleina. Kuluvia materiaaleja ovat mm. ohjaimet, saranat, liukukiskot, vaimentimet, ylivuotokaulukset ja suihkulistat. Takuu ei koske kolmannen osapuolen kustannuksia tai muita kuin Dansanin toimittamia tuotteita. Mahdolliset näihin liittyvät kustannukset kattaa ao. kalusteita koskeva vakuutus tai kuluttajan oma vakuutus.

DANSANI CALIDRIS PFLEGEANLEITUNG



ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU ALLEN OBERFLÄCHEN

Badezimmermöbel von Dansani werden aus Materialien hergestellt, die für Badezimmer geeignet sind. Dennoch ist es wichtig, für eine gute Lüftung zu sorgen und die Möbel in einem Abstand zu Badewanne/Duschkabine aufzustellen, sodass direkte Wasserspritzer und Seifenreste auf den Möbeln vermieden werden. Sollten dennoch Wasserspritzer zu sehen sein, trocknen Sie die Möbel ab, damit sie ihr ansprechendes Aussehen erhalten und die Gefahr von Schäden verringert wird. Die Möbel von Dansani bestehen hauptsächlich aus einem Span - oder MDF-Holzfaserverleimträger, die mit verschiedenen Oberflächen beschichtet sind, um gegen Feuchtschäden zu schützen. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Gewährleistung und Garantie des Produkts entfällt, und sich das Risiko für Feuchtschäden vergrößert, sollten Anpassungen der Konstruktion und/oder des Designs vorgenommen werden. Bezüglich der Pflege und Wartung wird auf den folgenden Abschnitt verwiesen, der in Bezug auf die Materialien aufgeteilt ist. Sind Sie bezüglich des Materials Ihrer Möbel im Zweifel, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder lesen Sie die Produktinformationen in den Vertriebsunterlagen auf www.dansani.de.

REINIGUNGSANLEITUNG FÜR LACKIERTE OBERFLÄCHEN

Möbel mit Lack-Oberfläche werden am besten bei regelmäßiger Reinigung erhalten, und gleichzeitig muss gesichert werden, dass Flecken schnellstens möglich entfernt werden. Lack reagiert bei längerem Kontakt mit bestimmten Fett- und Schleifmitteln wie z.B. Creme und Zahnpasta. Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger leicht angefeuchtet ist. Abschließend wird mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken oder Streifen vermieden werden. Trockene Tücher oder Papierservietten sollten bei Möbeln mit Matt-Oberflächen vermieden werden, da diese die Oberfläche zerkratzen können. Ist das Möbelstück besonders fettig oder schmutzig, wird folgende Vorgehensweise empfohlen.

- Verwenden Sie ein speziell für Badezimmer geeignetes Reinigungsmittel in Sprayform, das Fett und Kalkflecken entfernt
- Das Reinigungsmittel wird auf ein feuchtes, weiches Tuch gesprüht, womit die Oberfläche abgerieben wird. Es darf unter keinen Umständen direkt auf die Möbelstücke gesprüht werden. Ebenso raten wir davon ab, den Lack kräftig zu reiben, da so Flecken und Schäden entstehen können
- Anschließend wird die Oberfläche mit einem sauberen, feuchten Tuch abgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen. Flecken und Streifen auf dem Lack werden so vermieden
- Wir empfehlen, das Reinigungsmittel höchstens 5 Minuten lang auf dem Lack einwirken zu lassen, da längere Zeit Schäden verursachen kann
- Beachten Sie im Übrigen die Anleitung auf dem Reinigungsmittel und testen Sie evtl. an einer nicht sichtbaren Stelle, wie an der Innenseite der Vordertür, bevor Sie das Reinigungsmittel an sichtbaren Stellen verwenden

Reinigungsmittel mit Schleifmittel, Ammoniak, Bleichmittel oder anderen starken Lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie die Möbel beschädigen. Möbelpolitur, Aceton, Spiritus und Reinigungsbenzin sowie Scheuerschwämme dürfen unter keinen Umständen verwendet werden.

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR MÖBEL AUS FURNIERTEM HOLZ

Holz ist ein lebendes Material und kann daher in Farbe und Struktur variieren. Wird Holz im Laufe der Zeit Sonnenlicht ausgesetzt, dunkelt die Farbe nach und ändert ihren Glanz. Eine Abweichung in Struktur und Farbe zwischen Vorderseiten und Giebeln ist daher nicht reklamationberechtigt.

REINIGUNG

Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger angefeuchtet ist. Möbel mit Strukturflächen werden am besten in Richtung der Struktur gereinigt, um evtl. Schmutz zu entfernen.

Anschließend wird mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken vermieden werden. Schließlich wird überschüssiges Wasser mit einem weichen Tuch entfernt. Reinigungsmittel mit Schleifmittel, Ammoniak, Bleichmittel oder anderen starken Lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie die Möbel beschädigen. Ebenso wird von der Verwendung von Möbelpolitur, Aceton, Spiritus und Reinigungsbenzin sowie Scheuerschwämmen ausdrücklich abgeraten.

PFLEGE

Furnierte Möbel von Dansani sind mit einem feuchtigkeitsbeständigen Zweikomponentenlack lackiert. Durch Anwendung der folgenden Pflegehinweise kann der Glanz des Holzes aufgefrischt und ein sättigender und wasserabweisender Effekt erreicht werden. Es wird empfohlen, die Möbel nach Bedarf ein- bis zweimal jährlich zu behandeln. Es wird farblose Vaseline ohne Härtungsmittel verwendet. Das Öl kann auch die Bezeichnung Paraffinöl tragen, wichtig ist jedoch, dass es farblos ist.

Folgende Vorgehensweise wird empfohlen:

- Die Platte wird mit einem leicht feuchten Tuch von Staub befreit
- 5-10 Minuten warten, bis die Platte trocken ist
- Das Öl auf ein Baumwolltuch geben (es muss gut durchnässt sein). Das Öl mit kreisenden Bewegungen in einer dünnen Schicht auftragen, sodass es gut in die offenen Poren eingegeben wird
- Die Oberfläche 3-5 Minuten ruhen lassen und anschließend mit einem trockenen Tuch zuerst in kreisenden Bewegungen und danach entlang der Maserung abreiben, sodass die Oberfläche trocken ist. Die Oberfläche hat nun erneut einen schönen Glanz
- Lassen Sie die Oberfläche nochmals 5-10 Minuten ruhen, und reiben Sie sie anschließend mit Küchenkrepp entlang der Maserung ab. Es ist wichtig, hierfür kein farbiges Papier zu verwenden, da dies Flecken geben kann
- Es dürfen sich keine Ölreste auf der Oberfläche befinden, da diese ansonsten leicht klebrig wird

SPIEGEL

Für Spiegel wird die Reinigung mit gewöhnlichem Glasreiniger sowie die Verwendung eines Mikrofasertuchs für ein optimales Ergebnis empfohlen. Wir empfehlen, dass nach der Reinigung, die Spiegel sorgfältig abgewischt werden, damit der Rest des Putzmittels entfernt wird. Reinigungsmittel mit Schleifmittel, Ammoniak, Bleichmittel oder anderen starken Lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie den Spiegel zerkratzen können. Aufgrund der Gefahr von Kratzern wird ebenso von Scheuerschwämmen und Papierservietten abgeraten.

SPIEGELSCHRÄNKE

Die Rückwand der Spiegelschränke:

Zur Reinigung der Rückwand des PRIME Spiegelschranks empfehlen wir einen gewöhnlichen Glasreiniger und die Verwendung eines Mikrofasertuches für ein optimales Ergebnis. Zur Reinigung der Rückwand des PARALLEL Spiegelschranks empfehlen wir eine weiches Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger angefeuchtet ist. Wir empfehlen, dass nach der Reinigung die Spiegel und Scharniere des Spiegelschranks sorgfältig abgewischt werden, damit der Rest des Putzmittels entfernt wird. Abschließend wird mit einem mit sauberem Wasser angefeuchteten Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken oder Streifen vermieden werden. Reinigungsmittel mit Schleifmittel, Ammoniak, Bleichmittel oder anderen starken Lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche zerkratzen können.

Die übrigen Flächen des Spiegelschranks:

Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger angefeuchtet ist. Wir empfehlen, dass nach der Reinigung die Spiegel und Scharniere des Spiegelschranks sorgfältig abgewischt werden, damit der Rest des Putzmittels entfernt wird. Abschließend wird mit einem mit sauberem Wasser angefeuchteten Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken oder Streifen vermieden werden. Reinigungsmittel mit Schleifmittel, Ammoniak, Bleichmittel oder anderen starken Lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche zerkratzen können. Aufgrund der Gefahr von Kratzern wird ebenso von trockenen Tüchern, Scheuerschwämmen und Papierservietten abgeraten.

PORZELLANWASCHTISCHE FÜR TISCHPLATTEN

Der Waschtisch wird aus einem Material gegossen, das aus einer Lehmmasse unter Zusatz von Kiesel besteht und mit einer Glasur beschichtet ist, die anschließend bei ca. 1200°C gebrannt wird. Auf diese Weise wird eine glasierte widerstandsfähige Oberfläche erreicht, die leicht sauber zu halten ist. Kalkablagerungen können durch häufiges Reinigen des Waschtisches verringert werden. Wir empfehlen die Reinigung mit normaler Seifenlauge und Nachreiben mit einem sauberen weichen Tuch. Aggressive Reinigungsmittel, die starke Lösungsmittel enthalten wie Säure, Chlor, Ammoniak, Abflussreiniger, Ätznatron oder Schleifmittel dürfen unter keinen Umständen verwendet werden. Ebenso wird von Scheuerschwämmen abgeraten. Der Waschtisch darf keinen Wassertemperaturen über 70°C ausgesetzt werden, da die Glasierung anderenfalls reißt.

SOLID SURFACE WASCHTISCHE UND TISCHPLATTEN

Solid Surface ist ein robustes, acrylbasierendes homogenes Material mit einer dichten und reinigungsfreundlichen Oberfläche. Kalkablagerungen können durch häufiges Reinigen des Waschtisches verringert werden. Wir empfehlen die Reinigung mit einem feuchten Tuch und einem milden Allzweckreiniger und das Nachreiben mit einem sauberen weichen Tuch. Der Waschtisch darf nicht mit Säure, Ammoniak, Abflussreiniger, Chlor; bei hartnäckigen Flecken kann auch ein Scheuerschwamm zur Reinigung verwendet werden. Wenn die Oberfläche Kratzer aufweisen sollte, kann sie mit feinem Sandpapier mit Körnung 1000 oder einem Scheuerschwamm geschliffen werden. Wenn der geschliffene Bereich glänzend ist, kann anschließend zunächst mit Körnung 800 und dann mit Körnung 600 geschliffen werden. Danach mit einem weichen trockenen Tuch nachbehandeln. Stets mit Körnung 1000 beginnen. Der Waschtisch darf keinen Wassertemperaturen über 70°C ausgesetzt werden, da das Material anderenfalls reißen könnte. Um Ihre Solid Surface Waschtisch oder Tischplatte zu pflegen, empfehlen wir Ihnen unser Pflegeset zu verwenden, das sowohl Reinigungs- als auch Pflegemittel enthält – Artikel-Nr. 0192000.

GLAS WASCHTISCHE UND TISCHPLATTEN

Glaswaschtische und -Tischplatten sind aus einem besonders kristallklaren Glas hergestellt, das aufgrund des geringeren Eisenoxidgehalts farbneutraler als normales Floatglas ist.

Außerdem sind sie auf der Rückseite lackiert. Die Waschtische sind leicht zu reinigen, und die Oberfläche ist gegenüber normalen Allzweckreiniger und Chemikalien widerstandsfähig. Kalkablagerungen können durch häufiges Reinigen des Waschtisches verringert werden. Wir empfehlen die Reinigung mit normaler Seifenlauge und Nachreiben mit einem sauberen weichen Tuch. Aggressive Reinigungsmittel, die starke Lösungsmittel enthalten wie Säure, Chlor, Ammoniak, Abflussreiniger, Ätznatron oder Schleifmittel dürfen unter keinen Umständen verwendet werden. Ebenso wird von Scheuerschwämmen abgeraten. Der Waschtisch darf keinen Wassertemperaturen über 70°C ausgesetzt werden, da das Material anderenfalls krakeliert. Bei Montage des Bodenventils empfehlen wir Festspannen ohne Gebrauch von Werkzeug.

SILESTONE WASCHTISCHE UND TISCHPLATTEN

Silestone® bestehen aus mehr als 90% natürliche Quarz. Die Waschtische sind leicht zu reinigen, und die Oberfläche ist gegenüber normalen Allzweckreiniger und Chemikalien widerstandsfähig. Kalkablagerungen können durch häufiges Reinigen des Waschtisches verringert werden. Wir empfehlen die Reinigung mit normaler Seifenlauge und Nachreiben mit einem sauberen weichen Tuch. Bei hartnäckigen Kalkablagerungen kann ein gewöhnlicher Kalkentferner verwendet werden, aber lassen Sie das Produkt nicht länger als 2 Minuten arbeiten. Mit sauberem Wasser abspülen und mit sauberem, weichem Tuch abwischen. Aggressive Reinigungsmittel, die starke Lösungsmittel enthalten wie Säure, Chlor, Ammoniak, Abflussreiniger, Ätznatron oder Schleifmittel dürfen unter keinen Umständen verwendet werden. Ebenso wird von Scheuerschwämmen abgeraten. Der Waschtisch darf keinen Wassertemperaturen über 70°C ausgesetzt werden, da die Oberfläche anderenfalls beschädigt wird.

Um Ihre Silestone® Waschtisch oder Tischplatte zu pflegen, empfehlen wir Ihnen unser Pflegeset zu verwenden, das sowohl Reinigungs- als auch Pflegemittel enthält – Artikel-Nr. 0192000.

ALUMINIUM UND ANDERE METALLE

Reinigung von Aluminium und anderen Metallen: Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger angefeuchtet ist. Anschließend wird mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten

ten weichen Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken und Streifen vermieden werden. Abschließend wird die Oberfläche mit einem weichen Mikrofasertuch nachgerieben. Verwenden Sie nie Reinigungsmittel mit Säure, Schleifmittel oder anderen starken Lösungsmitteln oder Scheuerschwämme, da dies die Oberfläche beschädigen kann. Starke Kalkablagerungen können normalerweise mit einer Lösung aus Essig und Wasser entfernt werden.

RUTSCHFESTE GUMMIMATTE

Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger angefeuchtet ist. Abschließend wird mit einem mit sauberem Wasser angefeuchteten Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken oder Streifen vermieden werden. Trockene Tücher und Papierservietten sollten vermieden werden, da die Fussel die Optik der Oberflächen beeinträchtigen. Reinigungsmittel mit Schleifmittel, Ammoniak, Bleichmittel oder anderen starken Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Weiterhin raten wir von der Verwendung von Aceton, Spiritus und Reinigungsbenzin ab.

WEISSES KISSEN FÜR BANK

Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger angefeuchtet ist. Ist die das Kissen außerordentlich schmutzig, empfehlen wir, es mit einem mit Terpentin angefeuchteten weichen Tuch zu reinigen. Abschließend wird mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken oder Streifen vermieden werden. Trockene Tücher und Papierservietten sollten vermieden werden, da die Fussel die Optik der Oberflächen beeinträchtigen. Wir raten ebenfalls vom Gebrauch von Scheuerschwämmen ab, die Kratzer hinterlassen können. Reinigungsmittel mit Schleifmittel, Ammoniak und Bleichmittel dürfen nicht verwendet werden. Weiterhin raten wir von der Verwendung von Aceton, Spiritus und Reinigungsbenzin ab.

GARANTIE

Dansani steht für die eigenen Produkte ein. Deshalb gewähren wir neben den gesetzlich bestehenden Verbraucherrechten eine erweiterte Produktgarantie von 10 Jahren auf unsere Badezimmermöbel.

ALLGEMEINE GARANTIEBESTIMMUNGEN

Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit bestehenden Normen und Anforderungen in harmonisierten Industriestandards hergestellt. Oberflächen aus Holz, Porzellan, Solid Surface, Glas und Silestone haben in ihrem Finish natürliche Unterschiede, die den Charakter des Materials ausmachen, und die nicht als Produktfehler betrachtet werden, wenn sie die gegenwärtige Qualität und die Toleranzen bei Dansani einhalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.dansani.de.

Für die Garantie ist es erforderlich, dass das Produkt in Übereinstimmung mit der beigelegten Montageanleitung montiert wurde. Dansani haftet nicht für Schäden oder Defekte aufgrund einer fehlerhaften Montage oder Installation. Wenn das Produkt entgegen aller Erwartungen Defekte aufweist, stellen Sie uns bitte einen Nachweis vor der Montage zur Verfügung.

Die Installation von Wasser und Elektrik ist von einem autorisierten Fachmann vorzunehmen und muss in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln erfolgen.

Für die Garantie ist es erforderlich, dass die Pflegeanleitung befolgt wird. Defekte, die durch eine inkorrekte oder unzureichende Pflege, umgearbeitete Möbel oder ungewöhnlichen Gebrauch verursacht wurden, werden nicht ersetzt.

Beachten Sie bitte, dass die Garantie entfällt und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden steigt, wenn Anpassungen der Konstruktion und/oder des Designs vorgenommen werden.

Wir empfehlen, die beigelegte Pflegeanleitung gründlich zu lesen und zu befolgen und nur die empfohlenen Reinigungsmittel zu verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte viele Jahre lang ansprechend aussehen. Die Garantie umfasst keine Komponenten, die eine regelmäßige Pflege erfordern, und die daher als Verbrauchsmaterialien angesehen werden. Normale Verschleißteile, wie Treiber, Scharniere, Schubladenschienen, Dämpfer, Überlaufrosetten und verschiedene Leisten für die Dusche sind Verbrauchsmaterialien.

Die Garantie deckt keinerlei Kosten Dritter oder für Artikel, die nicht von Dansani geliefert werden. Eventuelle diesbezüglich entstehende Kosten sind von der Versicherung des Unternehmens, das für die Artikel haftet, oder von der eigenen Versicherung des Verbrauchers zu decken.

DANSANI CALIDRIS ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

NL

ALGEMENE INFORMATIE VOOR ALLE OPPERVLAKKEN

De badkamermeubelen van Dansani zijn gemaakt van materialen die uitstekend geschikt zijn voor gebruik in badkamers. Het is echter wel van belang om voor goede ventilatie te zorgen en de meubelen niet in de buurt van het bad of de douchehoek te plaatsen om direct water en zeepresten erop te voorkomen. Mocht dit toch het geval zijn dan dient er een deugdelijke bad- of doucheafscheiding aangebracht te worden. Droog de meubelen af als er toch water op komt om ze in goede staat te houden en de kans op beschadiging zo klein mogelijk te houden. De meubelen van Dansani bestaan hoofdzakelijk uit spaanplaat of MDF dat met verschillende oppervlakken is overtrokken die vochtschade voorkomen. Wij willen u erop wijzen dat de garantie op het product vervalt en het risico op vochtschade toeneemt wanneer er wijzigingen in de constructie en/of design aangebracht worden. Voor de verzorging en het onderhoud wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk dat per materiaal is opgezet. Als u twijfels hebt over het materiaal van uw meubel, kunt u contact opnemen met uw dealer of kijk op onze website www.dansani.nl bij service/productinformatie.

SCHOONMAAKVOORSCHRIFT VOOR GELAKTE OPPERVLAKKEN

Meubelen met een gelakt oppervlak dienen regelmatig schoongemaakt te worden en vlekken moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. Lak reageert bij langdurig contact met bepaalde vetten en schurende middelen zoals bijv. crèmes en tandpasta.

Maak bij voorkeur schoon met een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en goed uitgewrongen, zachte doek. Neem het oppervlak af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen en vlekken of strepen te voorkomen. Gebruik geen droge doek of papieren doekjes op meubelen met matte of hoogglans afwerking, omdat deze het oppervlak kunnen bekrassen. Ga als volgt te werk als het meubel erg vet of vuil is geworden.

- Gebruik een schoonmaakspray, die speciaal is bedoeld voor de badkamer en die naast vet ook kalkvlekken verwijderd. In de meeste supermarkten zijn schoonmaakproducten te koop, die vet en kalkvlekken goed verwijderen
- Spray het schoonmaakmiddel op een vochtige, zachte doek en maak het oppervlak schoon. Spray nooit direct op het meubel. Wij raden het ook af om hard op de lak te wrijven, omdat dit vlekken en beschadigingen kan opleveren
- Neem het oppervlak af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen. Zo voorkomt u vlekken en strepen in de lak
- Laat het schoonmaakmiddel niet meer dan 5 minuten op de lak zitten, anders kan er schade ontstaan
- Lees verder de handleiding van het schoonmaakmiddel en test eventueel op een niet-zichtbare plek, bijvoorbeeld onderop het front, voordat u het middel op zichtbare plekken gebruikt

Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of andere sterke oplosmiddelen, omdat deze de meubelen beschadigen. Gebruik nooit meubelpolish, aceton, alcohol, wasbenzine en schuursponten.

SCHOONMAAK- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFT VOOR MEUBELEN VAN HOUTFINEER

Hout is een levend materiaal en varieert in kleur en structuur. Hout dat aan licht wordt blootgesteld, zal qua kleur tot ontwikkeling komen en de gloed zal veranderen. Eventuele structuur- en kleurvariaties op fronten en zijkanten zijn geen reden voor reclamatie.

SCHOONMAKEN

Maak bij voorkeur schoon met een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en uitgewrongen, zachte doek. Maak meubelen met structuur bij voorkeur schoon in de richting van de structuur om het vuil te verwijderen.

Neem hierna af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen en vlekken te voorkomen. Neem resterend water tenslotte af met een zachte doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of andere sterke oplosmiddelen, omdat deze de meubelen beschadigen. Het gebruik van meubelpolish, aceton, wasbenzine en schuursponzen wordt ten strengste afgeraden.

VERZORGING

Gefineerde meubelen van Dansani zijn gelakt met een vochtbestendige tweecomponentenlak, maar om de gloed van het hout weer tot leven te brengen en een verzadigend en waterafstotend effect te realiseren, kunt u de onderstaande verzorgingsvoorschrift volgen. Behandel de meubelen bij voorkeur één tot twee keer per jaar. Gebruik een kleurloze vaselineolie zonder harder. Een paraffineolie kan ook worden gebruikt, maar deze moet kleurloos zijn.

Ga als volgt te werk:

- Verwijder eventueel stof met een goed uitgewrongen doek, zodat het oppervlak er schoon uit ziet
- Wacht 5 tot 10 minuten, zodat het oppervlak droog is
- Doe wat olie op een katoenen doek (doek moet goed doordrenkt zijn). Breng de olie cirkelgewijs in een dunne laag op, zodat de olie goed in de open poriën loopt
- Laat de olie 3 tot 5 minuten intrekken en neem het hierna af met een droge doek; eerst cirkelgewijs en tenslotte in de nerfrichting, totdat het oppervlak droog is. Het oppervlak zal nu een gouden gloed hebben
- Laat het oppervlak 5 tot 10 minuten rusten en droog het in de nerfrichting na met keukenpapier. Gebruik geen gekleurd papier, omdat dit vlekken kan geven
- Zorg dat er geen olieresten op het oppervlak achterblijven, omdat deze op de langere termijn voor een kleverig oppervlak zorgen

SPIEGELS

Maak spiegels zonder lijst voor het beste resultaat bij voorkeur schoon met een standaard glasreiniger en een zachte microvezeldoek. Spray de reiniger op de vezeldoek en niet op de spiegel. Na het schoonmaken adviseren we de spiegels goed droog te maken om zo de resten van het schoonmaakmiddel te

verwijderen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of andere sterke oplosmiddelen, omdat deze de spiegel bekrassen. Dat geldt ook voor schuursponzen en papieren doekjes.

SPIEGELKASTEN

Achterwand van de spiegelkast:

Voor het schoonmaken van de achterwand van de Prime spiegelkast raden wij aan om standaard glasreiniging producten te gebruiken met een standaard glasreiniger en een zachte microvezeldoek. Wij raden het af om andere doeken te gebruiken in verband met het risico op krassen. Schuurmiddelen of schoonmaakmiddelen die ammonia, bleek of andere oplosmiddelen bevatten raden wij ten zeerste af omdat deze middelen het oppervlak kunnen beschadigen.

Overige delen van de spiegelkast en Parallel spiegelkast:

Wij adviseren een zachte doek te gebruiken, die in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel is ondergedompeld en uitgewrongen. Na het schoonmaken adviseren we de spiegels en scharnieren van de spiegelkast goed droog te maken om zo de resten van het schoonmaakmiddel te verwijderen. Neem het oppervlak af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen en vlekken en strepen te voorkomen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of andere sterke oplosmiddelen, omdat deze de oppervlakken bekrassen. Dat geldt ook voor droge doeken, schuursponzen en papieren doekjes.

KERAMISCHE WASTAFELS

De wastafel is gegoten in een materiaal dat bestaat uit klei met kiezel en is hierna geglazuurd bij ca. 1200°C. Dit levert een duurzaam, geglazuurd oppervlak op dat eenvoudig is schoon te houden. Kalkafzettingen kunt u voorkomen door de wastafel regelmatig schoon te maken. Gebruik bij voorkeur gewoon zeepwater en droog na met een schone, zachte doek. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen die sterke oplosmiddelen bevatten, zoals zuur, chloor, ammoniak, ontstopper, caustische soda of schuurmiddelen. Datzelfde geldt voor schuursponzen. Gebruik geen water dat warmer is dan 70°C in de wastafel, anders zal het glazuur craqueleren.

SOLID SURFACE WASTAFEL EN WERKBLADEN

Solid surface is een robuust, homogeen materiaal op acrylbasis met een dicht en onderhoudsvriendelijk oppervlak. Kalkafzettingen kunt u voorkomen door de wastafel regelmatig schoon te maken. Gebruik bij voorkeur een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en uitgewrongen, zachte doek en droog na met én schone, zachte doek. Stel de wastafel niet bloot aan zuur, ammoniak, ontstopper of chloor; producten met schuurmiddel en schuursponsjes of vochtige wegwerpdoekjes kunnen echter wel gebruikt worden bij hardnekkige vlekken. Als er door een bepaalde oorzaak krassen op het oppervlak komen, kan dat geschuurd worden met fijn schuurpapier met korrel 1000 of met een schuurspons. Als het geschuurde gebied teveel glanst, kunt u het vervolgens schuren met korrel 800, daarna met korrel 600 en tot slot nabehandelen met een zachte, droge doek. Begin altijd met korrel 1000. De wastafel mag niet blootgesteld worden aan water dat warmer is dan 70°C, omdat het materiaal anders kan gaan craqueleren.

Voor onderhoud van uw Solid surface wastafel of werkblad adviseren wij het gebruik van onze onderhoudsset welke zowel een reinigingsmiddel als onderhoudsmiddel bevat / art.nr. 0192000.

GLAZEN WASTAFELS EN WERKBLADEN

Glazen wastafels en werkbladen zijn gemaakt met een speciale kristalheldere glazen finish welke een veel heldere uitstraling heeft dan gewoon glas doordat er minder ijzeroxide in zit. De wastafels zijn aan de onderzijde gelakt. De wastafels zijn eenvoudig te reinigen en het oppervlak is bestand tegen gebruikelijke reinigingsmiddelen en chemicaliën. Kalkaanslag kan verminderd worden door regelmatige reiniging van de wastafel. Wij adviseren het gebruik van een zachte doek gedompeld in warm water met een mild reinigingsmiddel, Droog na met een droge, schone doek. Stel de wastafel niet bloot aan zuur, ammoniak, ontstopper of chloor. De wastafel mag niet blootgesteld worden aan water dat warmer is dan 70°C, omdat het materiaal anders kan gaan craqueleren. Wij adviseren om tijdens montage van de wastafel waste geen gereedschap te gebruiken.

SILESTONE WASTAFELS EN WERKBLADEN

Silestone® bestaat uit meer dan 90% natuurlijk kwarts welke voor een gebruiksvriendelijk oppervlak zorgt dat eenvoudig schoon te houden is en bestand tegen gebruikelijke reinigingsmiddelen en chemicaliën. Kalkaanslag kan verminderd worden door regelmatige reiniging van de wastafel. Wij adviseren het gebruik van een zachte doek gedompeld in warm water met een mild reinigingsmiddel. Hardnekkige kalkvlekken kunnen verwijderd worden met een ontkalker maar voorkom dat dit reinigingsmiddel langer dan 2 minuten op het wastafeloppervlak ligt. Reinig na met schoon water en droog na met een zachte, droge doek. Stel de wastafel niet bloot aan zuur, ammoniak, ontstopper of chloor. Ook raden wij het gebruik van schuursponsjes e.d. af. De wastafel mag niet blootgesteld worden aan water dat warmer is dan 70°C, omdat het materiaal anders kan gaan craqueleren.

Voor onderhoud van uw Silestone® wastafel of werkblad adviseren wij het gebruik van onze onderhoudsset welke zowel een reinigingsmiddel als onderhoudsmiddel bevat / art.nr. 0192000.

ALUMINIUM EN ANDERE METALEN

Aluminium en andere metalen reinigen: Maak bij voorkeur schoon met een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en uitgewrongen, zachte doek. Neem hierna af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen, zachte doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen en vlekken en strepen te voorkomen. Droog het oppervlak tenslotte na met een zachte microvezeldoek. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen met zuur, schuurmiddelen of andere sterke oplosmiddelen of schuursponzen, omdat deze het oppervlak onherstelbaar kunnen beschadigen. Ernstige kalkafzettingen worden normaal gesproken verwijderd met een azijn-wateroplossing.

RUBBEREN ANTISLIPMAT

Maak bij voorkeur schoon met een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en uitgewrongen, zachte doek. Neem het oppervlak af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen en vlekken en strepen te voorkomen. Gebruik geen droge doek of papieren doekjes, omdat deze

het oppervlak groezelig maakt. Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of andere sterke oplosmiddelen. Ook het gebruik van aceton, alcohol en wasbenzine wordt afgeraden.

WIT BANKKUSSEN

Maak bij voorkeur schoon met een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en uitgewrongen, zachte doek.

Indien het kussen erg vuil is geworden, maak deze dan schoon met een zachte, in terpentijn gedompelde en uitgewrongen doek. Neem het oppervlak af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen en vlekken en strepen te voorkomen. Gebruik geen droge doek, schuursponzen of papieren doekjes, omdat deze het oppervlak groezelig maken of kunnen bekrassen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen, ammoniak en bleekmiddel. Ook het gebruik van aceton, alcohol en wasbenzine wordt afgeraden.

GARANTIE

Bij Dansani staan we voor onze producten in. Daarom geven we, bovenop de rechten die consumenten op basis van wetgeving hebben, extra productgarantie op onze producten en geven we 10 jaar garantie op onze badkamermeubels.

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

Onze producten zijn geproduceerd conform bestaande standaarden en eisen in geharmoniseerde industriële standaarden. De oppervlakken van hout, porselein, solid surface, glas en Silestone hebben natuurlijke verschillen in de afwerking, die een onderdeel van het karakter van het materiaal vormen en niet worden beschouwd als productdefecten als ze de huidige kwaliteit en normen van Dansani behouden. Nadere informatie vindt u op www.dansani.nl.

De garantie geldt alleen als het product conform de meegeleverde montagehandleiding is gemonteerd. Dansani is niet aansprakelijk voor schade of defecten als gevolg van verkeerde montage of installatie. Mocht het product onverhoopt toch defecten vertonen, stuurt u ons hiervan dan documentatie voordat u het product monteert. Installatie van water en elektrische onderdelen moet worden uitgevoerd door bevoegde professionals en dient te geschieden conform geldende regels.

De garantie geldt alleen als de onderhoudshandleiding is gevolgd. Er worden geen onderdelen door ons vervangen als het defect is veroorzaakt door onjuist of onvoldoende onderhoud, omgebouwde meubels of ongewoon gebruik.

Let op: de garantie vervalt en het risico op vochtschade neemt toe als de constructie en/of het design van het product worden aangepast.

We raden aan om de meegeleverde onderhoudshandleiding grondig te lezen en te volgen. Gebruik alleen aanbevolen schoonmaakmiddelen, zodat uw producten jarenlang mooi blijven.

De garantie geldt niet voor componenten die regelmatig onderhoud vereisen en die daarom als verbruiksgoederen worden beschouwd. Normale slijtende delen zoals drijvers, scharnieren, laderails, dempers, overloopsrozetten en verschillende lijsten voor douches zijn verbruiksgoederen.

De garantie geldt niet voor kosten van derden of artikelen, die niet door Dansani geleverd worden. Eventuele kosten daarvoor moeten worden gedekt door de verzekering van de partij, die verantwoordelijk is voor de installatie of door de verzekering van de consument zelf.

DANSANI CALIDRIS MAINTENANCE INSTRUCTIONS



GENERAL INFORMATION FOR ALL SURFACES

Dansani bathroom furniture is produced from materials that are suitable for bathrooms. It is, however, important to ensure proper ventilation e.g. installation of an extractor fan and to place the furniture away from the bath/shower to avoid splashes of water and soap residues on the furniture. If water splashes on the furniture wipe down immediately after use. This will ensure that the furniture retains its finish and the risk of damage is minimised. Dansani furniture is produced from wood-based components such as particleboards and/or MDF boards and then coated with a range of finishes to protect it from moisture damage. Please be aware that the warranty of the product will be void and the risk of moisture damage is increased if alterations are made to the construction and/or the design. For information about care and maintenance please see the sections in relation to the different materials below. If you are unsure about the material used in your furniture please contact your dealer or see the product information on our website www.dansani.co.uk.

CLEANING INSTRUCTIONS FOR LACQUERED SURFACES

Furniture with a lacquered surface is best maintained by regularly cleaning and at the same time ensuring that blemishes or marks are removed as quickly as possible. Lacquer reacts to prolonged contact with certain greases and abrasives found in creams and toothpastes. We recommend cleaning with a soft cloth wrung out in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Wipe with a damp cloth wrung out in clean water to remove the cleaning agent and to avoid stains and/or stripes. Avoid using dry cloths and paper tissues for furniture with matt lacquered surfaces as these may scratch the surface. If the furniture has become unusually greasy or dirty we recommend using the method described below.

- Use a bathroom spray cleaner suitable for removing grease and usual limescale marks. These are available in most supermarkets.

- Spray the cleaning agent on to a damp cloth and wipe the surface. Never spray directly onto the furniture. We also advise against rubbing the lacquer as this may cause stains and/or damage.
- Wipe the surface clean with a cloth wrung in clean water to remove the cleaning agent. This is to avoid stains and stripes in the lacquer.
- We recommend limiting the use of the cleaning agent on the lacquer to a maximum of 5 minutes as longer use may cause damage.
- Also check the instructions on the cleaning agent and if possible carry out a spot test that is not visible for example on the inside of the front before using it on the rest of the furniture.

Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents that contain ammonia, bleach or other strong solvents as these will damage the furniture. Never use furniture polish, acetone, ethanol, benzine or coarse cleaning sponges.

CLEANING AND CARE INSTRUCTIONS FOR FURNITURE MADE FROM VENEERED WOOD

Wood is a living material and may vary in colour and structure. As the wood is subjected to light the colour will mature and its tone will change. Variations in structure and tone on fronts and sides are not valid claims.

CLEANING

We recommend cleaning with a soft cloth wrung out in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Furniture with structured surfaces are best cleaned along the structure to remove any dirt. Wipe with a damp cloth wrung out in clean water to remove the cleaning agent and to avoid stains. Remove any excess water with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents that contain ammonia, bleach, or other strong solvents as these will damage the furniture. We also strongly advise against the use of furniture polish, acetone, benzine and coarse cleaning sponges.

CARE

Veneered furniture from Dansani is lacquered with a moisture resistant two-component lacquer. However on-going use of the care instructions below will freshen up the tone of the wood permeating the material to provide a water-repellent surface. We recommend that you treat the furniture once or twice every year according to requirements. Use a colourless vaseline oil without hardening agent. Also known as paraffin oil it's most important that the oil must be colourless.

We recommend using the following method:

- Wipe any dust off the veneer using a firmly wrung out cloth to ensure that the surface is clean.
- Leave the surface to dry for 5-10 minutes.
- Pour the oil on to a cotton cloth (must be quite wet). Apply the oil in a thin layer using circular movements to ensure that it is rubbed thoroughly into the open pores.
- Leave the surface to rest for 3-5 minutes and then wipe with a dry cloth beginning with circular movements and finally by wiping along the grain to ensure that the surface is dry. The surface should now have a golden colour.
- Leave the surface to rest for another 5-10 minutes and then wipe with paper towel along the grain. It is important not to use coloured paper tissue as this could cause staining.
- It is important to ensure that no oil residues are left on the surface as it will otherwise become sticky.

MIRRORS

Mirrors should be cleaned using ordinary window cleaning products and a soft microfibre cloth to obtain the best result. After cleaning we recommend that the mirrors are wiped off thoroughly so that any surplus cleaning detergent is removed. Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents that contain ammonia, bleach or other strong solvents as these may damage the mirror. We also advise against the use of cleaning sponges and paper tissue as these may cause scratches.

MIRROR CABINETS

Back panel in mirror cabinets:

For cleaning the back panel of the PRIME mirror cabinet we recommend using ordinary glass cleaning products and a soft microfibre cloth for an optimum result. For cleaning the back panel of the PARALLEL mirror cabinet we recommend using a

soft cloth wrung out in hot water with a mild cleaning agent. After cleaning wipe off the back panel with a damp cloth wrung out in clean water to remove any residual cleaning agent to avoid stains and/or stripes and obtain the best result. We advise against the use of any other cloths to avoid surface scratches. Abrasive cleaning agents or cleaning agents that contain ammonia, bleach or other strong solvents should not be used as they could damage the surface.

The other surfaces of the mirror cabinets:

We recommend cleaning with a soft cloth wrung out in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. After cleaning we recommend that the mirrors and fittings on the mirror cabinet are wiped down thoroughly so that any surplus cleaning detergent is removed. Wipe with a damp cloth wrung out in clean water to remove the cleaning agent and to avoid stains and/or stripes. Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents that contain ammonia, bleach or other strong solvents as these may damage the surface. We also advise against the use of dry cloths, cleaning sponges and paper tissues as these may cause scratching.

PORCELAIN COUNTERTOP BASINS

The basin is cast from a material consisting of a clay mass with silica sand and coated with a glaze which is then fired at approx. 1200°C. This gives a glazed, resistant surface which is easy to maintain. Limescale marks may be reduced by regular cleaning of the basin. We recommend cleaning with a soft cloth wrung out in hot water with a mild all-purpose cleaning agent and wiping off with a clean, soft cloth. Never use abrasive cleaning agents which contain strong solvents such as acid, chlorine, ammonia, drain cleaner, caustic soda or abrasive agents. We also advise against the use of coarse cleaning sponges. Do not subject the basin to water at a temperature above 70°C as the glaze may crack.

SOLID SURFACE BASINS AND COUNTERTOPS

Solid Surface is a strong acrylic composite material with an easy to clean non-porous surface. Limescale marks can be reduced by regular cleaning of the surface. We recommend using a soft cloth wrung out in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Wipe off with a clean, soft cloth.

Do not use cleaning agents containing acid, ammonia, drain cleaner or chlorine. However products with abrasives and scouring sponges can be used for cleaning off stubborn marks, or you can also give it a try with wet wipes. If a surface has been scratched it can be polished with fine 1000-grit sandpaper or a grinding sponge. If the area that has been polished appears glossy, it can subsequently be ground with 800-grit and then 600-grit and finished with a soft, dry cloth. Always start with 1000 grit. The basin must not be exposed to water at a temperature above 70°C as the material could crack.

For maintenance of your solid surface washbasin or countertop we recommend using our care kit which contains both cleaning agent and care products – art.no. 0192000.

GLASS BASINS AND COUNTERTOPS

Glass basins and countertops are produced in a special crystal clear glass finish which has a much clearer appearance than standard glass due to less iron oxides in the glass itself. The basins are lacquered on the underside. The basins are easy to clean and the surface is resistant to common cleaning agents and chemicals. Limescale marks can be reduced by regular cleaning of the basin. We recommend using a soft cloth wrung out in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Wipe off with a clean, soft cloth. Do not use cleaning agents containing acid, ammonia, drain cleaner or chlorine. The basin must not be exposed to water at a temperature above 70°C as the material could crack.

When installing a basin waste it is advisable to tighten without the use of tools.

SILESTONE BASINS AND COUNTERTOPS

Silestone® consists of more than 90% natural quartz providing a resistant surface which makes the basins easy to clean and able to withstand common cleaning agents and chemicals. Limescale marks can be reduced by regular cleaning of the basin. We recommend using a soft cloth wrung out in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. For stubborn limescale marks you can use a common limescale remover but do not leave the cleaning agent on the product for more than 2 minutes. Rinse with clean water and wipe off with a clean, soft cloth. Aggressive cleaning agents containing strong solvents such as acid, chlorine, ammonia, drain cleaner,

caustic soda or abrasives must not be used under any circumstances. We also advise against the use of abrasive cleaning sponges. The basin must not be exposed to water at a temperature above 70°C as the material could crack.

For maintenance of your Silestone® basin or countertop we recommend using our care kit which contains both cleaning agent and care products – art.no. 0192000.

ALUMINIUM AND OTHER MATERIALS

Cleaning aluminium and other metals: We recommend cleaning with a soft cloth wrung out in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Wipe with a soft, damp cloth wrung out in clean water to remove the cleaning agent and to avoid stains and/or stripes. Finally wipe the surface with a soft microfibre cloth. Never use cleaning agents that contain acid, abrasives, or other strong solvents as well as abrasive cleaning sponges as these may damage the surface. Stubborn limescale marks can usually be removed using a solution of vinegar and water.

NON-SLIP RUBBER MAT

We recommend cleaning with a soft cloth wrung out in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Wipe off with a damp cloth wrung out in clean water to remove the cleaning agent and to avoid stains and/or stripes. Avoid using dry cloths and paper tissues as these may damage the surface. Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents that contain ammonia, bleach or other strong solvents. We also advise against the use of acetone, ethanol and benzene.

WHITE CUSHION FOR BENCH

We recommend cleaning with a soft cloth wrung out in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Exceptionally dirty cushions can be cleaned using a soft cloth wrung out in turpentine. Wipe with a damp cloth wrung out in clean water to remove the cleaning agent and to avoid stains and/or stripes. Avoid using dry cloths, cleaning sponges and paper tissues as these may scratch or damage the surface. Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents containing ammonia or bleach. We also advise against the use of acetone, ethanol and benzene.

WARRANTY

At Dansani we stand over our products. That is the reason why we, beyond any consumer rights in legislation, offer 10 years warranty on our bathroom furniture.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

Our products are manufactured in accordance with existing harmonised industrial standards. Surfaces in wood, porcelain, solid surface, glass, and Silestone® have natural differences in their finish which is part of the character of the material and are not considered as product defects if they fall within the current quality and tolerances guidelines set out by Dansani. For further information, please see www.dansani.com.

The warranty requires that the product is installed in accordance with the enclosed fitting instructions. Dansani is not responsible for damages or defects due to incorrect fitting or installation. If the product has flaws or defects contrary to expectations please supply us with documentation before fitting.

Installation of plumbing and electrical components must be done by authorised professionals and be in accordance with existing regulations.

The warranty requires that the maintenance instructions have been followed. No replacement will be granted for defects caused by incorrect or insufficient maintenance, reworked furniture or unusual use.

Please be aware that the warranty no longer applies and the risk of moisture damage increases if adjustments of the construction and/or the design are made.

We recommend that the enclosed maintenance instruction is read thoroughly and followed using only the recommended cleaning agents to ensure that your products remain in beautiful condition for many years to come.

The warranty does not include components requiring regular maintenance and they are viewed as consumable components. Common wearing parts such as drivers, hinges, drawer rails, dampeners, overflow rings and shower seals are consumable components.

The warranty does not cover any third party costs or costs for items not supplied or delivered by Dansani. Those costs must be covered by the insurance of the company responsible for the installation or by the consumer's own insurance.



No.: 965 080525 Rev.11



- (DK)** Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. +45 73 22 29 00, fax +45 73 22 29 90, mail@dansani.dk
- (S)** Dansani Sweden AB, Nils Ahlins gata 2 B, S-271 39 Ystad, tel. +46 (0)35 15 76 21, fax +46 (0)35 15 77 21, mail@dansani.se
- (N)** Dansani Norge AS, Karoline Kristiansens vei 8, N-0661 Oslo, tel. +47 23 05 21 50, fax +47 23 05 21 51, mail@dansani.no
- (FIN)** Laattapiste Oy, Mestarintie 5, FIN-01730 Vantaa, tel. +358 (0)9 878 031, fax +358 (0)9 890 832, laattapiste@laattapiste.fi
- (D)** Dansani GmbH, Alter Kirchenweg 83, D-24983 Handewitt, Tel.: 0800 589 2008, Fax: 0800 589 2009, mail@dansani.de
- (NL)** Dansani B.V. Postbus 1263 3890 BB ZEEWOLDE, tel. +31 (0)36 522 44 50, fax +31 (0)36 522 00 97, mail@dansani.nl
- (GB)** Dansani Ltd, 7 Mermaid Walk, The Waterfront, Brighton Marina, East Sussex, BN2 5WA, GB tel. +44 (0)800 58 71 725, fax +44 (0)800 58 71 726, mail@dansani.co.uk